




- Quick Start Guide
- Guide de démarrage rapide
- Schnellstartanleitung
- Manuale di utilizzo rapido
- Guia de início rápido
- クイックスタートガイド

VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU



Note: VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack /
Umix1008Rack / MobileU Mobile Recording interface in Pack

MAC

- Turn on your Mac
Allumer votre Mac
Mac einschalten
Accendere il Mac
Encender la Mac
コンピューターの電源を入れます



ENGLISH **Note:** Please do not connect your VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 /
Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU audio interface at this
stage.

FRANÇAIS **Remarque :** Veuillez ne pas raccorder votre interface audio VH4 / VH6 / Cube 6Nano /
UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU maintenant.

DEUTSCHE **Hinweis:** Schließen Sie die Audio-Schnittstelle der VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 /
Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU Baureihe noch nicht an.

ITALIANO **Attenzione:** Non collegare ancora l'interfaccia audio della serie VH4 / VH6 / Cube 6Nano
/ UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU durante questa
fase.

ESPAÑOL **Nota:** Por favor, no conecte su interfaz de audio de la serie VH4 / VH6 / Cube 6Nano /
UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU en este paso.

日本語 **ご注意:** この段階では VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro /
Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU シリーズオーディオインターフェースを接続し
ないでください。

- VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack /
MobileU is plug and play for its audio driver on Mac and no audio driver installation is
needed.

VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack /
MobileU est plug and play pour son pilote audio sur Mac et aucune installation de pilote
audio est nécessaire.


VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack /
MobileU ist Plug and Play für die Audio-Treiber für Mac und keine Audio-Treiber-
Installation erforderlich.

VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack /
MobileU è plug and play per il suo driver audio su Mac e non è necessaria alcuna
installazione di driver audio.

VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack /
MobileU es plug and play por su controlador de audio en Mac y no se necesita
ninguna instalación del controlador de audio.

VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack /
MobileU はプラグインとそのオーディオ Mac のドライバとのオーディオドライバの
インストールを必要としないためにプレーします。

- Connect VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack /
Umix1008Rack / MobileU to your Mac with the USB cable provided
Connectez l'interface audio VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro /
Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU à votre Mac à l'aide du cordon USB fourni
Schließen Sie Ihren VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro /
Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU mithilfe des mitgelieferten Kabels an Ihren Mac
Collegare VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack /
Umix1008Rack / MobileU al Mac con il cavo USB fornito
Conecte el VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack /
Umix1008Rack / MobileU a su Mac usando el cable USB suministrado
付属の USB ケーブルを使用して VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro /
Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU を Mac に接続する



ENGLISH After the installation is successfully completed, connect VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 /
Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU to your Mac's USB port
with the USB cable provided.

FRANÇAIS Une fois l'installation terminée, connectez l'interface audio VH4 / VH6 / Cube 6Nano /
UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU au connecteur
USB de votre Mac à l'aide du cordon USB fourni.


DEUTSCHE Schließen Sie den VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack /
Umix1008Rack / MobileU nach Abschluss der Installation mit dem mitgelieferten US
B-Kabel an den USB-Port des Mac.

ITALIANO Terminata l'installazione in modo corretto, collegare VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 /
Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU alla porta USB del Mac
con il cavo USB fornito.

ESPAÑOL Después de completar satisfactoriamente la instalación, conecte el VH4 / VH6 / Cube
6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU al puerto
USB de su Mac.

日本語 インストールが正常に完了したら、付属の USB ケーブルを使用してお使いの Mac の
USB ポートに VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack /
Umix1008Rack / MobileU を接続します。

- Launch the software control panel and set up your audio settings
Lancez le panneau de commandes du logiciel puis configurez les paramètres audio
Starten Sie das Software-Bedienfeld und nehmen Sie Ihre Audioeinstellungen vor
Lanciare il pannello di controllo del software e regolare le impostazioni audio
Ejecute el panel de control de software y configure los justes de audio
ソフトウェアのコントロールパネルの起動およびオーディオ設定のセットアップ



ENGLISH Open the "Mac" folder and copy the "ProDrive III " software control panel shortcut
logo to your desktop. Double click it to launch the software control panel.

FRANÇAIS Ouvrez le répertoire « Mac » puis copiez l'icône de raccourci du panneau de
commandes du logiciel «ProDrive III » sur votre bureau. Effectuez un double clic
dessus pour lancer le panneau de commandes du logiciel.

DEUTSCHE Öffnen Sie den „Mac“ Ordner und kopieren Sie das Verknüpfungslogo des
„ProDrive III “ Software-Bedienfelds auf Ihr Desktop. Doppelklicken Sie darauf,
um das Software-Bedienfeld zu starten.

ITALIANO Aprire la cartella "Mac" e copiare il logo del collegamento del pannello di controllo del software
"ProDrive III " sul desktop. Fare doppio clic per lanciare il pannello di controllo del software.


ESPAÑOL Abra la carpeta "Mac" y copie el logo de acceso directo del panel de control de
software "ProDrive III " en el escritorio. Haga "doble-clic" sobre este para ejecutar el
panel de control de software.

日本語 「Mac」フォルダを開いて「ProDrive III」ソフトウェアコントロールパネルのショート
カットアイコンをデスクトップにコピーします。ショートカットアイコンをダブルクリ
ックしてソフトウェアコントロールパネルを起動します。

- Set up your "Hardware Inputs" and "Software Outputs"
Configuration du « Entrées matérielles » et du « Sorties logicielles »
Einstellungen für den „Hardware Eingänge“ und „Softwareausgänge“
Impostazione di "Ingressi hardware" e "uscite software"
Configure su "Entradas de hardware" y "Salidas del software"
「ハードウェア入力」および「ソフトウェア出力」のセットアップ



- Set up your DAW audio settings
Configuration des paramètres audio DAW
DAW Audioeinstellungen vornehmen
Regolazione delle impostazioni audio DAW
Configure las opciones de audio DAW
DAW オーディオ設定のセットアップ



ENGLISH Open your DAW, set up the audio settings and select "ICON_VH4 / VH6 / Cube 6Nano /
UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU" as your audio
input and output device.

FRANÇAIS Ouvrez votre DAW, configurez les paramètres audio puis définissez « ICON_VH4 / VH6 /
Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU »
comme périphérique d'entrée et de sortie audio.

DEUTSCHE Öffnen Sie Ihre DAW, nehmen Sie die Audioeinstellungen vor und wählen Sie „
ICON_VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack /
Umix1008Rack / MobileU“ als Ihr Audioeingangs- und Audioausgangsgesät.

ITALIANO Aprire DAW, regolare le impostazioni audio quindi selezionare " VH4 / VH6 / Cube
6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU" come
dispositivo di ingresso e uscita audio.

ESPAÑOL Abra su DAW (Estación de trabajo de Audio Digital), configure las opciones de
audio y seleccione "ICON_VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro /
Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU" como su entrada de audio y como dispositivo
de salida.

日本語 DAW を開き、オーディオ設定をセットアップしてから、オーディオ入力および出力
用デバイスとして「ICON_VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro /
Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU」を選択します。

Services

If your VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro /
Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU needs servicing, follow these
instructions.

Check our online help centre at <http://support.iconproaudio.com/hc/en-us>, for
information, knowledge, and downloads.

To send defective products for service:

- Ensure the problem is not related to operation error or external system
devices.
- Keep this owner's manual. We don't need it to repair the unit.
- Pack the unit in its original packaging including end card and box. This is
very important. If you have lost the packaging, please make sure you have
packed the unit properly. ICON is not responsible for any damage that
occurs due to non-factory packing.
- Ship to the ICON tech support center or the local return authorization. See
our service centres and distributor service points at the link below:

If you are located in Hong Kong

Send the product to:

ASIA OFFICE:

**Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre,
No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan,
Sha Tin, N.T., Hong Kong.**

If you are located in North America

Send the product to:

**ICON Service Centre
611 Potomac PL Ste 102
Smyrna, 37167-5655 Tennessee.
United States
Tel.: +1 615 540 989**

If you are located in Europe

Send the product to:

**ICON Europe GmbH
Am Spitzberg 3
15834 Rangsdorf
Germany
Telephone: +49-(0)33708-933-0
Fax: +49-(0)33708-933-189
E-Mail: info@sound-service.eu**

- For additional update information please visit our website at:
www.iconproaudio.com



www.iconproaudio.com

PC

1

Turn on your computer
Allumer votre PC
PC einschalten
コンピューターの電源を入れます

ENGLISH Note: Please do not connect your VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / MobileU audio interface at this stage.

FRANÇAIS Remarque : Veuillez ne pas raccorder votre interface audio VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU maintenant.

DEUTSCHE Hinweis: Schließen Sie die Audio-Schnittstelle der VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU Baureihe noch nicht an.

ITALIANO Attenzione: Non collegare ancora l'interfaccia audio della serie VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU durante questa fase.

ESPAÑOL Nota: Por favor, no conecte su interfaz de audio de la serie VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU en este paso.

日本語 ご注意: この段階では VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU シリーズオーディオインターフェースを接続しないでください。

2

Install VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU driver

Installation du pilote de l'interface audio VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU

Installation der VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU Treiber

Installazione driver VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU

Instale el controlador VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU


VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU ドライバのインストール



3



4



5



ENGLISH Insert the CD into your CD-Rom drive. An auto flash screen will appear, click "Windows" for installation. Follow the step by step instructions to complete the installation.

FRANÇAIS Insérez le CD dans votre lecteur de CD-ROM. Une interface Flash s'affiche, cliquez sur «Windows» pour démarrer l'installation. Suivez les instructions pas à pas pour terminer l'installation.

DEUTSCHE Legen Sie die CD in das CD-Rom-Laufwerk. Klicken Sie im erscheinenden Auto-Flash- Bildschirm auf „Windows“, um die Installation zu starten. Folgen Sie den Schrittfür- Schritt-Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

ITALIANO Inserire il CD nel driver CD-Rom. Viene quindi visualizzata una schermata lampeggiante automatica, fare clic su "Windows" per installare. Attenersi pedissequamente alle istruzioni per completare l'installazione.

ESPAÑOL Coloque el CD en el lector CD-ROM. Aparecerá automáticamente una pantalla emergente, haga 'clic' en "Windows" para la instalación. Siga las instrucciones paso a paso para completar la instalación.

日本語 CD-ROMドライブにCDを挿入します。自動のFlash画面が表示されたら、「Windows」をクリックしてインストールを開始します。図例ごとの指示に従って、インストールを完了します。

6

Connect VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU to your Mac with the USB cable provided


Connectez l'interface audio VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU à votre Mac à l'aide du cordon USB fourni

Schließen Sie Ihren VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU mithilfe des mitgelieferten Kabels an Ihren Mac

Collegare VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU al Mac con il cavo USB fornito

Conecte el VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU a su Mac usando el cable USB suministrado

付属のUSBケーブルを使用して VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU を Mac に接続する



ENGLISH Connect VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU to your PC with the USB cable provided when "Connect your VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU" instruction appears during the driver installation.

FRANÇAIS Connectez l'interface audio VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU à votre ordinateur à l'aide du cordon USB fourni lorsque « Connectez votre interface audio VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU » s'affiche en cours d'installation du pilote.

DEUTSCHE Schließen Sie den VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an den PC, wenn während der Treiberinstallation der Hinweis „Ihren VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU anschließen“ erscheint.

ITALIANO Collegare VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU al PC con il cavo USB fornito quando viene visualizzata l'istruzione "Collegare VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU" durante l'installazione del driver.


ESPAÑOL Conecte el VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU a su PC con el cable USB suministrado cuando aparezca la instrucción "Conecte su VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU" (Conecte el Cube) durante la instalación del controlador.

ドライバーのインストール中に「VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU を接続する」の指示が表示されたら、付属のUSBケーブルでお使いのPCにVH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU を接続します。


日本語

7

Launch the software control panel and set up your audio settings
Lance z le panneau de commandes du logiciel puis configurez les paramètres audio
Starten Sie das Software-Bedienfeld und nehmen Sie Ihre Audioeinstellungen vor
Lanciare il pannello di controllo del software e regolare le impostazioni audio
Ejecute el panel de control de software y configure los justes de audio
ソフトウェアのコントロールパネルの起動およびオーディオ設定のセットアップ



8



9



ENGLISH Double click the "ProDrive III" logo located on the task bar to launch the software control panel. Set up your audio settings accordingly.

FRANÇAIS Effectuez un double clic sur l'icône «ProDrive III» située dans la barre des tâches pour lancer le panneau de commandes du logiciel. Configurez les paramètres audio en conséquence.

DEUTSCHE Doppelklicken Sie auf das „ProDrive III“ Logo in der Taskleiste, um das Software-Bedienfeld zu starten. Nehmen Sie entsprechend Ihre Audioeinstellungen vor.


ITALIANO Fare doppio clic sul logo "ProDrive III" posizionato sulla barra degli strumenti per lanciare il pannello di controllo del software. Regolare le impostazioni audio.

ESPAÑOL Haga "doble-clic" sobre el logo "ProDrive III" situado en la barra de tareas para ejecutar el panel de control de software. Configure las opciones de audio consecuentemente.


日本語 タスクバーの「ProDrive III」ロゴをダブルクリックし、ソフトウェアコントロールパネルを起動します。オーディオ設定を適宜にセットアップします。

10

Set up your "Hardware Inputs" and "Software Outputs"
Configuration du « Entrées matérielles » et du « Sorties logicielles »
Einstellungen für den „Hardware Eingänge“ und „Softwareausgänge“
Impostazione di "Ingressi hardware" e "uscite software"
Configure su "Entradas de hardware" y "Salidas del software"
「ハードウェア入力」および「ソフトウェア出力」のセットアップ



11



ENGLISH Open your DAW, set up the audio settings and select "ICON_VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU" as your audio input and output device.

FRANÇAIS Ouvrez votre DAW, configurez les paramètres audio puis définissez « ICON_VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU » comme périphérique d'entrée et de sortie audio.

DEUTSCHE Öffnen Sie Ihre DAW, nehmen Sie die Audioeinstellungen vor und wählen Sie „ICON_VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU“ als Ihr Audioeingangs- und Audioausgangsgesamt.

ITALIANO Aprire DAW, regolare le impostazioni audio quindi selezionare "ICON_VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU" come dispositivo di ingresso e uscita audio.

ESPAÑOL Abra su DAW (Estación de trabajo de Audio Digital), configure las opciones de audio y seleccione "ICON_VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU" como su entrada de audio y como dispositivo de salida.

日本語 DAWを開き、オーディオ設定をセットアップしてから、オーディオ入力および出力デバイスとして「ICON_VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU」を選択します。

12

Connect external hardware
Raccordement d'un périphérique externe
Anschluss externer Hardware
Collegamento hardware esterno
Conecte el hardware externo
外部ハードウェアの接続

Models	Inputs	Outputs	Headphones
VH4	2 Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line outs	1 x stereo headphone
VH6	2 Mic/Inst, 2 x Line ins S/PDIF I/O & MIDI I/O	4 x Line outs	2 x stereo headphone
Cube 6Nano	2 Mic/Inst, 2 x Line ins S/PDIF I/O & MIDI I/O	4 x Line outs	2 x stereo headphone
UPorts6	2 Mic/Inst, 2 x Line ins S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line outs	2 x stereo headphone
Utrack	2 Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line outs	1 x stereo headphone
UtrackPro	2 Mic/Inst, 2 x Line ins S/PDIF I/O & MIDI I/O	4 x Line outs	2 x stereo headphone
Umix1010 Rack	8 Mic/Inst/Line ins S/PDIF I/O & MIDI I/O	8 x Line outs	2 x stereo headphone
Umix1008 Rack	8 Mic/Inst/Line ins S/PDIF I/O & MIDI I/O	6 x Line outs	2 x stereo headphone
MobileU	2 Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line outs	1 x stereo headphone

FRANÇAIS Connectez vos périphériques d'entrée tels qu'un microphone ou une guitare aux connecteurs d'entrée de l'interface audio VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU ; raccordez les moniteurs, haut-parleurs et casques d'écoute aux connecteurs de sortie respectifs.

Modèles	Connecteurs d'entrée	Connecteurs de sortie	Casque d'écoute
VH4	2 connecteurs Microphone/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 connecteurs de sortie Ligne S/PDIF I/O & MIDI I/O	1 connecteur stéréo pour écouteurs
VH6	2 x connecteurs Ligne, 2 Microphone/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	4 connecteurs de sortie Ligne S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 connecteur stéréo pour écouteurs
Cube 6Nano	2 x connecteurs Ligne, 2 Microphone/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	4 connecteurs de sortie Ligne S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 connecteur stéréo pour écouteurs
UPorts6	2 x connecteurs Ligne, 2 Microphone/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 connecteurs de sortie Ligne S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 connecteur stéréo pour écouteurs
Utrack	2 connecteurs Microphone/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 connecteurs de sortie Ligne S/PDIF I/O & MIDI I/O	1 connecteur stéréo pour écouteurs
UtrackPro	2 x connecteurs Ligne, 2 Microphone/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	4 connecteurs de sortie Ligne S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 connecteur stéréo pour écouteurs
Umix1010 Rack	8 connecteurs Ligne/ Microphone/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	8 connecteurs de sortie Ligne S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 connecteur stéréo pour écouteurs
Umix1008 Rack	8 connecteurs Ligne/ Microphone/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	6 connecteurs de sortie Ligne S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 connecteur stéréo pour écouteurs
MobileU	2 connecteurs Microphone/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 connecteurs de sortie Ligne S/PDIF I/O & MIDI I/O	1 connecteur stéréo pour écouteurs

DEUTSCHE Schließen Sie Ihre Eingangsgeräte, z.B. Mikrofon und Gitarren an die Eingangs- Konnektoren des VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU, Monitore, Lautsprecher und Kopfhörer entsprechend an die Ausgangs-Konnektoren.

Modelle	Eingänge	Ausgänge	Kopfhörer
VH4	2 x Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line Out	1 x Stereo Kopfhörer
VH6	2 x Mic/Inst, 2 x Line In S/PDIF I/O & MIDI I/O	4x Line Out	2 x Stereo Kopfhörer
Cube 6Nano	2 x Mic/Inst, 2 x Line In S/PDIF I/O & MIDI I/O	4x Line Out	2 x Stereo Kopfhörer
UPorts6	2 x Mic/Inst, 2 x Line In S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line Out	2 x Stereo Kopfhörer
Utrack	2 x Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line Out	1 x Stereo Kopfhörer
UtrackPro	2 x Mic/Inst, 2 x Line In S/PDIF I/O & MIDI I/O	4x Line Out	2 x Stereo Kopfhörer
Umix1010 Rack	8 x Mic/Inst/Line In S/PDIF I/O & MIDI I/O	8 x Line Out	2 x Stereo Kopfhörer
Umix1008 Rack	8 x Mic/Inst/Line In S/PDIF I/O & MIDI I/O	6 x Line Out	2 x Stereo Kopfhörer
MobileU	2 x Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line Out	1 x Stereo Kopfhörer

13

Connect external hardware
Raccordement d'un périphérique externe
Anschluss externer Hardware
Collegamento hardware esterno
Conecte el hardware externo
外部ハードウェアの接続

Modelli	Ingressi	Uscite	Cuffie
VH4	2 x Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line Out	1 x cuffie stereo
VH6	2 x Mic/Inst, 2 x Line in S/PDIF I/O & MIDI I/O	4 x Line out	2 x cuffie stereo
Cube 6Nano	2 x Mic/Inst, 2 x Line in S/PDIF I/O & MIDI I/O	4 x Line out	2 x cuffie stereo
UPorts6	2 x Mic/Inst, 2 x Line in S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line out	2 x cuffie stereo
Utrack	2 x Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line Out	1 x cuffie stereo
UtrackPro	2 x Mic/Inst, 2 x Line in S/PDIF I/O & MIDI I/O	4 x Line out	2 x cuffie stereo
Umix1010 Rack	8 x Mic/Inst/Line In S/PDIF I/O & MIDI I/O	8 x Line Out	2 x cuffie stereo
Umix1008 Rack	8 x Mic/Inst/Line In S/PDIF I/O & MIDI I/O	6 x Line Out	2 x cuffie stereo
MobileU	2 x Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line Out	1 x cuffie stereo

ESPAÑOL Conecte sus dispositivos de entrada como micrófonos y guitarras en los conectores de entrada del VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU; monitores, altavoces y auriculares a los correspondientes conectores de salida.

Modelli	Ingressi	Uscite	Cuffie
VH4	2 entradas Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 salidas 'Line'	1 x auriculares estéreo
VH6	2 x entradas Mic, 2 Instr/Line S/PDIF I/O & MIDI I/O	4 salidas 'Line'	2 auriculares estéreo
Cube 6Nano	2 x entradas Mic, 2 Instr/Line S/PDIF I/O & MIDI I/O	4 salidas 'Line'	2 auriculares estéreo
UPorts6	2 x entradas Mic, 2 Instr/Line S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 salidas 'Line'	2 auriculares estéreo
Utrack	2 entradas Mic, 2 Instr/Line S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 salidas 'Line'	1 x auriculares estéreo
UtrackPro	2 x entradas Mic, 2 Instr/Line S/PDIF I/O & MIDI I/O	4 salidas 'Line'	2 auriculares estéreo
Umix1010 Rack	8 entradas Mic/Inst/Line S/PDIF I/O & MIDI I/O	8 salidas 'Line'	2 x auriculares estéreo
Umix1008 Rack	8 entradas Mic/Inst/Line S/PDIF I/O & MIDI I/O	6 salidas 'Line'	2 x auriculares estéreo
MobileU	2 entradas Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 salidas 'Line'	1 x auriculares estéreo

日本語 マイクやギターなどの入力デバイスを VH4 / VH6 / Cube 6Nano / UPorts6 / Utrack / UtrackPro / Umix1010Rack / Umix1008Rack / MobileU の入力コネクタに接続し、モニター、スピーカ、およびヘッドフォンを出力接続に適宜に接続します。

Modelli	Ingressi	Uscite	Cuffie
VH4	2 x Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	ライン出力 x 2	ステレオヘッドフォン x 1
VH6	2 Mic/Inst, 2x ライン入力 S/PDIF I/O & MIDI I/O	ライン出力 x 4	ステレオヘッドフォン x 2
Cube 6Nano	2 Mic/Inst, 2x ライン入力 S/PDIF I/O & MIDI I/O	ライン出力 x 4	ステレオヘッドフォン x 2
UPorts6	2 Mic/Inst, 2x ライン入力 S/PDIF I/O & MIDI I/O	ライン出力 x 2	ステレオヘッドフォン x 2
Utrack	2 x Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	ライン出力 x 2	ステレオヘッドフォン x 1
UtrackPro	2 Mic/Inst, 2x ライン入力 S/PDIF I/O & MIDI I/O	ライン出力 x 4	ステレオヘッドフォン x 2
Umix1010 Rack	8 Mic/Inst/ ライン入力 S/PDIF I/O & MIDI I/O	ライン出力 x 8	ステレオヘッドフォン x 2
Umix1008 Rack	8 Mic/Inst/ ライン入力 S/PDIF I/O & MIDI I/O	ライン出力 x 6	ステレオヘッドフォン x 2
MobileU	2 x Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	ライン出力 x 2	ステレオヘッドフォン x 1