

Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano

ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCHE
ITALIANO
ESPAÑOL
日本語

Quick Start Guide
Le présent guide d'utilisation
Die Benutzeranleitung
Manuale di istruzioni
Este Manual de Usuario
本ユーザマニュアル



1 Unpack / Déballez
Auspacken / Disimballare il contenuto

Desembalaje / パッケージを開く



Note: Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano Mobile Recording interface in Pack

2 Mac
Turn on your Mac
Allumer votre Mac
Mac einschalten
Accendere il Mac
Encender la Mac
コンピューターの電源を入れます



ENGLISH **Note:** Please do not connect your Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano audio interface at this stage.
FRANÇAIS **Remarque :** Veuillez ne pas raccorder votre interface audio Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano maintenant.
DEUTSCHE **Hinweis:** Schließen Sie die Audio-Schnittstelle der Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano Ba ureihe noch nicht an.
ITALIANO **Attenzione:** Non collegare ancora l'interfaccia audio della serie Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano durante questa fase.
ESPAÑOL **Nota:** Por favor, no conecte su interfaz de audio de la serie Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano en este paso.
日本語 **ご注意:** この段階では Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano シリーズオーディオインターフェースを接続しないでください。

PC
Turn on your computer
Allumer votre PC
PC einschalten
Accendere il PC
Encender la PC
コンピューターの電源を入れます



ENGLISH **Note:** Please do not connect your Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano audio interface at this stage.
FRANÇAIS **Remarque :** Veuillez ne pas raccorder votre interface audio Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano maintenant.
DEUTSCHE **Hinweis:** Schließen Sie die Audio-Schnittstelle der Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano Ba ureihe noch nicht an.
ITALIANO **Attenzione:** Non collegare ancora l'interfaccia audio della serie Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano durante questa fase.
ESPAÑOL **Nota:** Por favor, no conecte su interfaz de audio de la serie Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano en este paso.
日本語 **ご注意:** この段階では Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano シリーズオーディオインターフェースを接続しないでください。

3 Mac
Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano is plug and play for its audio driver on Mac and no audio driver installation is needed.
Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano est plug and play pour son pilote audio sur Mac et aucune installation de pilote audio est nécessaire.
Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano ist Plug and Play für die Audio-Treiber für Mac und keine Audio-Treiber-Installation erforderlich.
Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano è plug and play per il suo driver audio su Mac e non è necessaria alcuna installazione di driver audio.
Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano es plug and play por su controlador de audio en Mac y no se necesita ninguna instalación del controlador de audio.
Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano はプラグインとそのオーディオ Mac のドライバとのオーディオドライバのインストールを必要としないためにプレーします。


PC
Install Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano driver
Installation du pilote de l'interface audio Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano
Installation der Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano Treiber
Installazione driver Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano
Instale el controlador Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano
Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano ドライバのインストール

ENGLISH Insert the CD into your CD-Rom drive. An auto flash screen will appear, click "Windows" for installation. Follow the step by step instructions to complete the installation.
FRANÇAIS Insérez le CD dans votre lecteur de CD-ROM. Une interface Flash s'affiche, cliquez sur «Windows» pour démarrer l'installation. Suivez les instructions pas à pas pour terminer l'installation.
DEUTSCHE Legen Sie die CD in das CD-Rom-Laufwerk. Klicken Sie im erscheinenden Auto-Flash-Bildschirm auf „Windows“, um die Installation zu starten. Folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um die Installation abzuschließen.
ITALIANO Inserire il CD nel driver CD-Rom. Viene quindi visualizzata una schermata lampeggiante automatica, fare clic su "Windows" per installare. Attenersi pedissequamente alle istruzioni per completare l'installazione.
ESPAÑOL Coloque el CD en el lector CD-ROM. Aparecerá automáticamente una pantalla emergente, haga "clic" en "Windows" para la instalación. Siga las instrucciones paso a paso para completar la instalación.
日本語 CD-Rom ドライブに CD を挿入します。自動の Flash 画面が表示されたら、「Windows」をクリックしてインストールを開始します。段階ごとの指示に従って、インストールを完了します。

4 Connect Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano to your Mac with the USB cable provided
Connectez l'interface audio Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano à votre Mac à l'aide du cordon USB fourni
Schließen Sie Ihren Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano mithilfe des mitgelieferten Kabels an Ihren Mac



Collegare Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano al Mac con il cavo USB fornito
Conecte el Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano a su Mac usando el cable USB suministrado
付属の USB ケーブルを使用して Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano を Mac に接続する




ENGLISH Connect Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano to your PC with the USB cable provided when "Connect your Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano" instruction appears during the driver installation.
FRANÇAIS Connectez l'interface audio Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano à votre ordinateur à l'aide du cordon USB fourni lorsque "Connectez votre interface audio Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano" s'affiche en cours d'installation du pilote.
DEUTSCHE Schließen Sie den Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an den PC, wenn während der Treiberinstallation der Hinweis „Ihren Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano anschließen“ erscheint.
ITALIANO Collegare Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano al PC con il cavo USB fornito quando viene visualizzata l'istruzione "Collegare Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano" durante l'installazione del driver.
ESPAÑOL Conecte el Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano a su PC con el cable USB suministrado cuando aparezca la instrucción "Connect your Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano" (Conecte el Cube) durante la instalación del controlador.
日本語 ドライバーのインストール中に「Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano を接続する」の指示が表示されたら、付属の USB ケーブルでお使いの PC に Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano を接続します。

5 Launch the software control panel and set up your audio settings
Lancez le panneau de commandes du logiciel puis configurez les paramètres audio
Starten Sie das Software-Bedienfeld und nehmen Sie Ihre Audioeinstellungen vor



Lanciare il pannello di controllo del software e regolare le impostazioni audio
Ejecute el panel de control de software y configure los justes de audio
ソフトウェアのコントロールパネルの起動およびオーディオ設定のセットアップ



ENGLISH Open the "Mac" folder and copy the "ProDrive III" software control panel shortcut logo to your desktop. Double click it to launch the software control panel.
FRANÇAIS Ouvrez le répertoire « Mac » puis copiez l'icône de raccourci du panneau de commandes du logiciel «ProDrive III » sur votre bureau. Effectuez un double clic dessus pour lancer le panneau de commandes du logiciel.
DEUTSCHE Öffnen Sie den „Mac“ Ordner und kopieren Sie das Verknüpfungslogo des „ProDrive III “ Software-Bedienfelds auf Ihr Desktop. Doppelklicken Sie darauf, um das Software-Bedienfeld zu starten.
ITALIANO Apre la cartella "Mac" e copiare il logo del collegamento del pannello di controllo del software "ProDrive III " sul desktop. Fare doppio clic per lanciare il pannello di controllo del software.
ESPAÑOL Abra la carpeta "Mac" y copie el logo de acceso directo del panel de control de software "ProDrive III " en el escritorio. Haga "double-clic" sobre este para ejecutar el panel de control de software.
日本語 「Mac」フォルダを開いて「ProDrive III」ソフトウェアコントロールパネルのショートカットアイコンをデスクトップにコピーします。ショートカットアイコンをダブルクリックしてソフトウェアコントロールパネルを起動します。

ENGLISH Double click the "ProDrive III " logo located on the task bar to launch the software control panel. Set up your audio settings accordingly.
FRANÇAIS Effectuez un double clic sur l'icône «ProDrive III » située dans la barre des tâches pour lancer le panneau de commandes du logiciel. Configurez les paramètres audio en conséquence.
DEUTSCHE Doppelklicken Sie auf das „ProDrive III “ Logo in der Taskleiste, um das Software-Bedienfeld zu starten. Nehmen Sie entsprechend Ihre Audioeinstellungen vor.
ITALIANO Fare doppio clic sul logo "ProDrive III " posizionato sulla barra degli strumenti per lanciare il pannello di controllo del software. Regolare le impostazioni audio.
ESPAÑOL Haga "double-clic" sobre el logo "ProDrive III " situado en la barra de tareas para ejecutar el panel de control de software. Configure las opciones de audio consecuentemente.
日本語 タスクバーの「ProDrive III」ロゴをダブルクリックし、ソフトウェアコントロールパネルを起動します。オーディオ設定を適宜にセットアップします。

Cube 4Nano / CubePro /
UPorts4 / MobileR / MicU /
Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano



ENGLISH Quick Start Guide
FRANÇAIS Le présent guide d'utilisation
DEUTSCHE Die Benutzeranleitung
ITALIANO Manuale di istruzioni
ESPAÑOL Este Manual de Usuario
日本語 本ユーザーマニュアル



6 Set up your "Hardware Inputs" and "Software Outputs"
Configuration du « Entrées matérielles » et du « Sorties logicielles »
Einstellungen für den „Hardware Eingänge“ und „Softwareausgänge“



Impostazione di "Ingressi hardware" e "uscite software"
Configure su "Entradas de hardware" y "Salidas del software"
「ハードウェア入力」および「ソフトウェア出力」のセットアップ

8 Connect external hardware
Raccordement d'un périphérique externe
Anschluss externer Hardware
Collegamento hardware esterno
Conecte el hardware externo
外部ハードウェアの接続



7 Set up your DAW audio settings
Configuration des paramètres audio DAW
DAW Audioeinstellungen vornehmen

Regolazione delle impostazioni audio DAW
Configure las opciones de audio DAW
DAW オーディオ設定のセットアップ



ENGLISH Open your DAW, set up the audio settings and select "ICON_Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano" as your audio input and output device.

FRANÇAIS Ouvrez votre DAW, configurez les paramètres audio puis définissez « ICON_Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano » comme périphérique d'entrée et de sortie audio.

DEUTSCHE Öffnen Sie Ihre DAW, nehmen Sie die Audioeinstellungen vor und wählen Sie „ICON_Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano“ als Ihr Audioeingangs- und Audioausgangsgerät.

ITALIANO Aprire DAW, regolare le impostazioni audio quindi selezionare "ICON_Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano" come dispositivo di ingresso e uscita audio.

ESPAÑOL Abra su DAW (Estación de trabajo de Audio Digital), configure las opciones de audio y seleccione "ICON_Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano" como su entrada de audio y como dispositivo de salida.

日本語 DAWを開き、オーディオ設定をセットアップしてから、オーディオ入力および出力用デバイスとして「Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano」を選択します。

ENGLISH Open your DAW, set up the audio settings and select "ICON_Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano" as your audio input and output device.

FRANÇAIS Ouvrez votre DAW, configurez les paramètres audio puis définissez « ICON_Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano » comme périphérique d'entrée et de sortie audio.

DEUTSCHE Öffnen Sie Ihre DAW, nehmen Sie die Audioeinstellungen vor und wählen Sie „ICON_Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano“ als Ihr Audioeingangs- und Audioausgangsgerät.

ITALIANO Aprire DAW, regolare le impostazioni audio quindi selezionare "ICON_Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano" come dispositivo di ingresso e uscita audio.

ESPAÑOL Abra su DAW (Estación de trabajo de Audio Digital), configure las opciones de audio y seleccione "ICON_Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano" como su entrada de audio y como dispositivo de salida.

日本語 DAWを開き、オーディオ設定をセットアップしてから、オーディオ入力および出力用デバイスとして「Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano」を選択します。

ENGLISH Connect your input devices such as microphones and guitars to the input connectors of Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano ; monitors, speakers and headphones to the output connectors accordingly.

Models	Inputs	Outputs	Headphones
Cube 4Nano	2 Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line outs	1 x stereo headphone
CubePro	4 x Line ins	4 x Line outs	1 x stereo headphone
UPorts4	2 Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line outs	1 x stereo headphone
MobileR	1 Mic in and 1 Guitar in	2 x Line outs or 1 x Stereo out	1 x stereo headphone
MicU	1 Mic in	2 x Line outs or 1 x Stereo out	1 x stereo headphone
Uports2	1 Mic in and 1 Guitar in	2 x Line outs or 1 x Stereo out	1 x stereo headphone
MobileU mini	1 Mic in and 1 Guitar in	2 x Line outs or 1 x Stereo out	1 x stereo headphone
Cube 2Nano	1 Mic in and 1 Guitar in	2 x Line outs or 1 x Stereo out	1 x stereo headphone

FRANÇAIS Connectez vos périphériques d'entrée tels qu'un microphone ou une guitare aux connecteurs d'entrée de l'interface audio Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano ; raccordez les moniteurs, haut-parleurs et casques d'écoute aux connecteurs de sortie respectifs.

Modèles	Connecteurs d'entrée	Connecteurs de sortie	Casque d'écoute
Cube 4Nano	2 connecteurs Microphone/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 connecteurs de sortie Ligne	1 connecteur stéréo pour écouteurs
CubePro	4 connecteurs d'entrée Ligne	4 connecteurs de sortie Ligne	1 connecteur stéréo pour écouteurs
UPorts4	2 connecteurs Microphone/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 connecteurs de sortie Ligne	1 connecteur stéréo pour écouteurs
MobileR	1 connecteur d'entrée pour microphone et 1 connecteur d'entrée pour guitare	2 connecteurs de sortie Ligne ou 1 connecteur stéréo pour écouteurs	1 connecteur stéréo pour écouteurs
MicU	1 connecteur d'entrée pour microphone	2 connecteurs de sortie Ligne ou 1 connecteur stéréo pour écouteurs	1 connecteur stéréo pour écouteurs
Uports2	1 connecteur d'entrée pour microphone et 1 connecteur d'entrée pour guitare	2 connecteurs de sortie Ligne ou 1 connecteur stéréo pour écouteurs	1 connecteur stéréo pour écouteurs
MobileU mini	1 connecteur d'entrée pour microphone et 1 connecteur d'entrée pour guitare	2 connecteurs de sortie Ligne ou 1 connecteur stéréo pour écouteurs	1 connecteur stéréo pour écouteurs
Cube 2Nano	1 connecteur d'entrée pour microphone et 1 connecteur d'entrée pour guitare	2 connecteurs de sortie Ligne ou 1 connecteur stéréo pour écouteurs	1 connecteur stéréo pour écouteurs

DEUTSCHE Schließen Sie Ihre Eingangsgeräte, z.B. Mikrofone und Gitarren an die Eingangs- Konnektoren des Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano ; Monitore, Lautsprecher und Kopfhörer entsprechend an die Ausgangs-Konnektoren.

Modelle	Eingänge	Ausgänge	Kopfhörer
Cube 4Nano	2 x Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line Out	1 x Stereo Kopfhörer
CubePro	4 x Line In	4 x Line Out	1 x Stereo Kopfhörer
UPorts4	2 x Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line Out	1 x Stereo Kopfhörer
MobileR	1 Mic In und 1 Gitarre In	2 x Line Out oder 1 x Stereo Out	1 x Stereo Kopfhörer
MicU	1 Mic In	2 x Line Out oder 1 x Stereo Out	1 x Stereo Kopfhörer
Uports2	1 Mic In und 1 Gitarre In	2 x Line Out oder 1 x Stereo Out	1 x Stereo Kopfhörer
MobileU mini	1 Mic In und 1 Gitarre In	2 x Line Out oder 1 x Stereo Out	1 x Stereo Kopfhörer
Cube 2Nano	1 Mic In und 1 Gitarre In	2 x Line Out oder 1 x Stereo Out	1 x Stereo Kopfhörer

ITALIANO Collegare i dispositivi di ingresso, quali microfoni e chitarre, agli spinotti di ingresso di Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano , mentre i monitor, diffusori e cuffie vanno collegati agli spinotti di uscita in modo corretto.

Modelli	Ingressi	Uscite	Cuffie
Cube 4Nano	2 x Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line out	1 x cuffie stereo
CubePro	4 x Line in	4 x Line out	1 x cuffie stereo
UPorts4	2 x Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line Out	1 x cuffie stereo
MobileR	1 Mic in e 1 Chitarra in	2 x Line out o 1 x Stereo Out	1 x cuffie stereo
MicU	1 Mic in	2 x Line out o 1 x Stereo Out	1 x cuffie stereo
Uports2	1 Mic in e 1 Chitarra in	2 x Line out o 1 x Stereo Out	1 x cuffie stereo
MobileU mini	1 Mic in e 1 Chitarra in	2 x Line out o 1 x Stereo Out	1 x cuffie stereo
Cube 2Nano	1 Mic in e 1 Chitarra in	2 x Line out o 1 x Stereo Out	1 x cuffie stereo

ESPAÑOL Conecte sus dispositivos de entrada como micrófonos y guitarras en los conectores de entrada del Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano ; monitores, altavoces y auriculares a los correspondientes conectores de salida.

Modelos	Entradas	Salidas	Auriculares
Cube 4Nano	2 entradas Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 salidas 'Line'	1 auriculares estéreo
CubePro	4 entradas 'Line'	4 salidas 'Line'	1 auriculares estéreo
UPorts4	2 entradas Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 salidas 'Line'	1 x auriculares estéreo
MobileR	1 entrada Mic y 1 entrada Guitarra	2 salidas 'Line' o 1 salida estéreo	1 auriculares estéreo
MicU	1 entrada Mic	2 salidas 'Line' o 1 salida estéreo	1 auriculares estéreo
Uports2	1 entrada Mic y 1 entrada Guitarra	2 salidas 'Line' o 1 salida estéreo	1 auriculares estéreo
MobileU mini	1 entrada Mic y 1 entrada Guitarra	2 salidas 'Line' o 1 salida estéreo	1 auriculares estéreo
Cube 2Nano	1 entrada Mic y 1 entrada Guitarra	2 salidas 'Line' o 1 salida estéreo	1 auriculares estéreo

日本語 マイクやギターなどの入力デバイスを Cube 4Nano / CubePro / UPorts4 / MobileR / MicU / Uports2 / MobileU mini / Cube 2Nano の入力コネクタに接続し、モニター、スピーカー、およびヘッドフォンを出力接続に適宜に接続します。

モデル	入力	出力	ヘッドフォン
Cube 4Nano	2 Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	ライン出力 x 2	ステレオヘッドフォン x 1
CubePro	ライン入力 x 4	ライン出力 x 4	ステレオヘッドフォン x 1
UPorts4	2 Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	ライン出力 x 2	ステレオヘッドフォン x 1
MobileR	Mic 入力 x 1 とギター入力 x 1	ライン出力 x 2 または 1 x ステレオ出力	ステレオヘッドフォン x 1
MicU	Mic 入力 x 1	ライン出力 x 2 または 1 x ステレオ出力	ステレオヘッドフォン x 1
Uports2	Mic 入力 x 1 とギター入力 x 1	ライン出力 x 2 または 1 x ステレオ出力	ステレオヘッドフォン x 1
MobileU mini	Mic 入力 x 1 とギター入力 x 1	ライン出力 x 2 または 1 x ステレオ出力	ステレオヘッドフォン x 1
Cube 2Nano	Mic 入力 x 1 とギター入力 x 1	ライン出力 x 2 または 1 x ステレオ出力	ステレオヘッドフォン x 1