

- 1
- Unpack
 - Auspacken
 - Déballer
 - Disimballare il contenuto
 - Desembalaje
 - パッケージを開く



Note: CubePro / MicU Recording interface in Pack

- 2
- Mac**
- Turn on your Mac
 - Allumer votre Mac
 - Mac einschalten
 - Accendere il Mac
 - Encender la Mac
 - コンピューターの電源を入れます



ENGLISH **Note:** Please do not connect your CubePro / MicU audio interface at this stage.
FRANÇAIS **Remarque :** Veuillez ne pas raccorder votre interface audio CubePro / MicU maintenant.
DEUTSCHE **Hinweis:** Schließen Sie die Audio-Schnittstelle der CubePro / MicU Ba ureihe noch nicht an.
ITALIANO **Attenzione:** Non collegare ancora l'interfaccia audio della serie CubePro / MicU durante questa fase.
ESPAÑOL **Nota:** Por favor, no conecte su interfaz de audio de la serie CubePro / MicU en este paso.
日本語 **ご注意 :** この段階では CubePro / MicU シリーズオーディオインターフェースを接続しないでください。

- 3
- Mac**
- CubePro / MicU is plug and play for its audio driver on Mac and no audio driver installation is needed.
 - CubePro / MicU est plug and play pour son pilote audio sur Mac et aucune installation de pilote audio est nécessaire.
 - CubePro / MicU ist Plug and Play für die Audio-Treiber für Mac und keine Audio-Treiber-Installation erforderlich.
 - CubePro / MicU è plug and play per il suo driver audio su Mac e non è necessaria alcuna installazione di driver audio.
 - CubePro / MicU es plug and play por su controlador de audio en Mac y no se necesita ninguna instalación del controlador de audio.
 - CubePro / MicU はプラグインとそのオーディオ Mac のドライバとのオーディオドライバのインストールを必要としないためにプレーします。






- PC**
- Turn on your computer
 - Allumer votre PC
 - PC einschalten
 - Accendere il PC
 - Encender la PC
 - コンピューターの電源を入れます



ENGLISH **Note:** Please do not connect your CubePro / MicU audio interface at this stage.
FRANÇAIS **Remarque :** Veuillez ne pas raccorder votre interface audio CubePro / MicU maintenant.
DEUTSCHE **Hinweis:** Schließen Sie die Audio-Schnittstelle der CubePro / MicU Ba ureihe noch nicht an.
ITALIANO **Attenzione:** Non collegare ancora l'interfaccia audio della serie CubePro / MicU durante questa fase.
ESPAÑOL **Nota:** Por favor, no conecte su interfaz de audio de la serie CubePro / MicU en este paso.
日本語 **ご注意 :** この段階では CubePro / MicU シリーズオーディオインターフェースを接続しないでください。

- PC**
- Install CubePro / MicU driver
 - Installation du pilote de l'interface audio CubePro / MicU
 - Installation der CubePro / MicU Treiber
 - Installazione driver CubePro / MicU
 - Instale el controlador CubePro / MicU
 - CubePro / MicU ドライバのインストール


ENGLISH Please visiting www.iconproaudio.com and go to the product page's download section to download its driver. Follow the step by step instructions to complete the installation
FRANÇAIS Veuillez visiter www.iconproaudio.com et accédez à la section de téléchargement de la page du produit pour télécharger son pilote. Suivez les instructions pas à pas pour terminer l'installation.
DEUTSCHE Besuchen Sie www.iconproaudio.com und gehen Sie zum Download-Bereich der Produktseite, um den Treiber herunterzuladen. Folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um die Installation abzuschließen.
ITALIANO Silakan kunjungi www.iconproaudio.com dan buka bagian unduhan halaman produk untuk mengunduh drivernya. Attensi pedissequamente alle istruzioni per completare l'installazione. Visite www.iconproaudio.com y vaya a la sección de descarga de la página del producto para descargar su controlador. Siga las instrucciones paso a paso para completar la instalación.
ESPAÑOL www.iconproaudio.com にアクセスし、製品ページのダウンロードセクションにアクセスして、ドライバをダウンロードしてください。段階ごとの指示に従って、インストールを完了します。
日本語



- 4
- Connect CubePro / MicU to your Mac with the USB cable provided
 - Connectez l'interface audio CubePro / MicU à votre Mac à l'aide du cordon USB fourni
 - Schließen Sie Ihren CubePro / MicU mithilfe des mitgelieferten Kabels an Ihren Mac



- Collegare CubePro / MicU al Mac con il cavo USB fornito
- Conecte el CubePro / MicU a su Mac usando el cable USB suministrado
- 付属の USB ケーブルを使用して CubePro / MicU を Mac に接続する





ENGLISH Connect CubePro / MicU to your PC with the USB cable provided when "Connect your CubePro / MicU " instruction appears during the driver installation.
FRANÇAIS Connectez l'interface audio CubePro / MicU à votre ordinateur à l'aide du cordon USB fourni lorsque « Connectez votre interface audio CubePro / MicU » s'affiche en cours d'installation du pilote.
DEUTSCHE Schließen Sie den CubePro / MicU mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an den PC, wenn während der Treiberinstallation der Hinweis „Ihren CubePro / MicU anschließen“ erscheint.
ITALIANO Collegare CubePro / MicU al PC con il cavo USB fornito quando viene visualizzata l'istruzione "Collegare CubePro / MicU " durante l'installazione del driver.
ESPAÑOL Conecte el CubePro / MicU a su PC con el cable USB suministrado cuando aparezca la instrucción "Connect your CubePro / MicU " (Conecte el Cube) durante la instalación del controlador.
日本語 ドライバーのインストール中に「CubePro / MicU を接続する」の指示が表示されたら、付属の USB ケーブルでお使いの PC に CubePro / MicU を 接続します。

- 5
- Launch the software control panel and set up your audio settings
 - Lancez le panneau de commandes du logiciel puis configurez les paramètres audio
 - Starten Sie das Software-Bedienfeld und nehmen Sie Ihre Audioeinstellungen vor



- Lanciare il pannello di controllo del software e regolare le impostazioni audio
- Ejecute el panel de control de software y configure los justes de audio
- ソフトウェアのコントロールパネルの起動およびオーディオ設定のセットアップ





ENGLISH Open the "Mac" folder and copy the "ProDrive III " software control panel shortcut logo to your desktop. Double click it to launch the software control panel.
FRANÇAIS Ouvrez le répertoire « Mac » puis copiez l'icône de raccourci du panneau de commandes du logiciel «ProDrive III » sur votre bureau. Effectuez un double clic dessus pour lancer le panneau de commandes du logiciel.
DEUTSCHE Öffnen Sie den „Mac“ Ordner und kopieren Sie das Verknüpfungslogo des „ProDrive III “ Software-Bedienfelds auf Ihr Desktop. Doppelklicken Sie darauf, um das Software-Bedienfeld zu starten.
ITALIANO Aprire la cartella "Mac" e copiare il logo del collegamento del pannello di controllo del software "ProDrive III " sul desktop. Fare doppio clic per lanciare il pannello di controllo del software.
ESPAÑOL Abra la carpeta "Mac" y copie el logo de acceso directo del panel de control de software "ProDrive III " en el escritorio. Haga "doble-clic" sobre este para ejecutar el panel de control de software.
日本語 「Mac」フォルダを開いて「ProDrive III」ソフトウェアコントロールパネルのショートカットアイコンをデスクトップにコピーします。ショートカットアイコンをダブルクリックしてソフトウェアコントロールパネルを起動します。

ENGLISH Double click the "ProDrive III " logo located on the task bar to launch the software control panel. Set up your audio settings accordingly.
FRANÇAIS Effectuez un double clic sur l'icône «ProDrive III » située dans la barre des tâches pour lancer le panneau de commandes du logiciel. Configurez les paramètres audio en conséquence.
DEUTSCHE Doppelklicken Sie auf das „ProDrive III “ Logo in der Taskleiste, um das Software-Bedienfeld zu starten. Nehmen Sie entsprechend Ihre Audioeinstellungen vor.
ITALIANO Fare doppio clic sul logo "ProDrive III " posizionato sulla barra degli strumenti per lanciare il pannello di controllo del software. Regolare le impostazioni audio.
ESPAÑOL Haga "doble-clic" sobre el logo "ProDrive III " situado en la barra de tareas para ejecutar el panel de control de software. Configure las opciones de audio consecuentemente.
日本語 タスクバーの「ProDrive III」ロゴをダブルクリックし、ソフトウェアコントロールパネルを起動します。オーディオ設定を適宜にセットアップします。



6 Set up your "Hardware Inputs" and "Software Outputs"
Configuration du « Entrées matérielles » et du « Sorties logicielles »
Einstellungen für den „Hardware Eingänge“ und „Softwareausgänge“

Impostazione di "Ingressi hardware" e "uscite software"
Configure su "Entradas de hardware" y "Salidas del software"
「ハードウェア入力」および「ソフトウェア出力」のセットアップ



7 Set up your DAW audio settings
Configuration des paramètres audio DAW
DAW Audioeinstellungen vornehmen

Regolazione delle impostazioni audio DAW
Configure las opciones de audio DAW
DAW オーディオ設定のセットアップ



ENGLISH Open your DAW, set up the audio settings and select "ICON_CubePro / MicU" as your audio input and output device.
FRANÇAIS Ouvrez votre DAW, configurez les paramètres audio puis définissez « ICON_CubePro / MicU » comme périphérique d'entrée et de sortie audio.
DEUTSCHE Öffnen Sie Ihre DAW, nehmen Sie die Audioeinstellungen vor und wählen Sie „ICON_CubePro / MicU“ als Ihr Audioeingangs- und Audioausgangsgesetz.
ITALIANO Aprire DAW, regolare le impostazioni audio quindi selezionare "ICON_CubePro / MicU" come dispositivo di ingresso e uscita audio.
ESPAÑOL Abra su DAW (Estación de trabajo de Audio Digital), configure las opciones de audio y seleccione "ICON_CubePro / MicU" como su entrada de audio y como dispositivo de salida.
日本語 DAWを開き、オーディオ設定をセットアップしてから、オーディオ入力および出力用デバイスとして「CubePro / MicU」を選択します。

ENGLISH Open your DAW, set up the audio settings and select "ICON_CubePro / MicU" as your audio input and output device.
FRANÇAIS Ouvrez votre DAW, configurez les paramètres audio puis définissez « ICON_CubePro / MicU » comme périphérique d'entrée et de sortie audio.
DEUTSCHE Öffnen Sie Ihre DAW, nehmen Sie die Audioeinstellungen vor und wählen Sie „ICON_CubePro / MicU“ als Ihr Audioeingangs- und Audioausgangsgesetz.
ITALIANO Aprire DAW, regolare le impostazioni audio quindi selezionare "ICON_CubePro / MicU" come dispositivo di ingresso e uscita audio.
ESPAÑOL Abra su DAW (Estación de trabajo de Audio Digital), configure las opciones de audio y seleccione "ICON_CubePro / MicU" como su entrada de audio y como dispositivo de salida.
日本語 DAWを開き、オーディオ設定をセットアップしてから、オーディオ入力および出力用デバイスとして「CubePro / MicU」を選択します。

8 Connect external hardware
Raccordement d'un périphérique externe
Anschluss externer Hardware

Collegamento hardware esterno
Conecte el hardware externo
外部ハードウェアの接続

ENGLISH Connect your input devices such as microphones and guitars to the input connectors of CubePro / MicU ; monitors, speakers and headphones to the output connectors accordingly.

Models	Inputs	Outputs	Headphones
CubePro	4 x Line ins	4 x Line outs	1 x stereo headphone
MicU	1 Mic in	2 x Line outs or 1 x Stereo out	1 x stereo headphone

FRANÇAIS Connectez vos périphériques d'entrée tels qu'un microphone ou une guitare aux connecteurs d'entrée de l'interface audio CubePro / MicU ; raccordez les moniteurs, haut-parleurs et casques d'écoute aux connecteurs de sortie respectifs.

Modèles	Connecteurs d'entrée	Connecteurs de sortie	Casque d'écoute
CubePro	4 connecteurs d'entrée Ligne	4 connecteurs de sortie Ligne	1 connecteur stéréo pour écouteurs
MicU	1 connecteur d'entrée pour microphone	2 connecteurs de sortie Ligne ou 1 connecteur stéréo pour écouteurs	1 connecteur stéréo pour écouteurs

DEUTSCHE Schließen Sie Ihre Eingangsgeräte, z.B. Mikrofone und Gitarren an die Eingangs- Konnektoren des CubePro / MicU ; Monitore, Lautsprecher und Kopfhörer entsprechend an die Ausgangs- Konnektoren.

Modelle	Eingänge	Ausgänge	Kopfhörer
CubePro	4 x Line In	4 x Line Out	1 x Stereo Kopfhörer
MicU	1 Mic In	2 x Line Out oder 1 x Stereo Out	1 x Stereo Kopfhörer

ITALIANO Collegare i dispositivi di ingresso, quali microfoni e chitarre, agli spinotti di ingresso di CubePro / MicU , mentre i monitor, diffusori e cuffie vanno collegati agli spinotti di uscita in modo corretto.

Modelli	Ingressi	Uscite	Cuffie
CubePro	4 x Line in	4 x Line out	1 x cuffie stereo
MicU	1 Mic in	2 x Line out o 1 x Stereo Out	1 x cuffie stereo

ESPAÑOL Conecte sus dispositivos de entrada como micrófonos y guitarras en los conectores de entrada del CubePro / MicU ; monitores, altavoces y auriculares a los correspondientes conectores de salida.

Modelos	Entradas	Salidas	Auriculares
CubePro	4 entradas 'Line'	4 salidas 'Line'	1 auriculares estéreo
MicU	1 entrada Mic	2 salidas 'Line' o 1 salida estéreo	1 auriculares estéreo

日本語 マイクやギターなどの入力デバイスを CubePro / MicU の入力コネクタに接続し、モニター、スピーカー、およびヘッドフォンを出力接続に適宜に接続します。

モデル	入力	出力	ヘッドフォン
CubePro	ライン入力 x 4	ライン出力 x 4	ステレオヘッドフォン x 1
MicU	Mic 入力 x 1	ライン出力 x 2 または 1 x ステレオ出力	ステレオヘッドフォン x 1