

Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live

ENGLISH Quick Start Guide
FRANÇAIS Le présent guide d'utilisation
DEUTSCHE Die Benutzeranleitung
ITALIANO Manuale di istruzioni

ESPAÑOL Este Manual de / Usuario
日本語 本ユーザマニュアル
中文（繁体）快速安裝指南
中文（简体）快速安裝指南



ENGLISH **Note:** Please do not connect your Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live audio interface at this stage.

FRANÇAIS **Remarque :** Veuillez ne pas raccorder votre interface audio Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live maintenant.

DEUTSCHE **Hinweis:** Schließen Sie die Audio-Schnittstelle der Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live Ba ureihe noch nicht an.

ITALIANO **Attenzione:** Non collegare ancora l'interfaccia audio della serie Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live durante questa fase.

ESPAÑOL **Nota:** Por favor, no conecte su interfaz de audio de la serie Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live en este paso.

日本語 **ご注意:** この段階では Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live シリーズオーディオインターフェースを接続しないでください。

中文（繁体）**注意:** 請先不要連接你的 Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live 聲卡到你的 Mac 上。

中文（简体）**注意:** 请先不要连接你的 Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live 声卡到你的 Mac 上。

ENGLISH **Note:** Please do not connect your Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live audio interface at this stage.

FRANÇAIS **Remarque :** Veuillez ne pas raccorder votre interface audio Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live maintenant.

DEUTSCHE **Hinweis:** Schließen Sie die Audio-Schnittstelle der Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live Ba ureihe noch nicht an.


ITALIANO **Attenzione:** Non collegare ancora l'interfaccia audio della serie Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live durante questa fase.

ESPAÑOL **Nota:** Por favor, no conecte su interfaz de audio de la serie Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live en este paso.

日本語 **ご注意:** この段階では Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live シリーズオーディオインターフェースを接続しないでください。

中文（繁体）**注意:** 請先不要連接你的 Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live 聲卡到你的電腦上。

中文（简体）**注意:** 请先不要连接你的 Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live 声卡到你的電腦上。



ENGLISH Please visiting www.iconproaudio.com and go to the product page's download section to download its driver. Follow the step by step instructions to complete the installation.

FRANÇAIS Veuillez visiter www.iconproaudio.com et accédez à la section de téléchargement de la page du produit pour télécharger son pilote. Suivez les instructions pas à pas pour terminer l'installation.

DEUTSCHE Besuchen Sie www.iconproaudio.com und gehen Sie zum Download-Bereich der Produktseite, um den Treiber herunterzuladen. Folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

ITALIANO Silakan kunjungi www.iconproaudio.com dan buka bagian unduhan halaman produk untuk mengunduh drivernya. Attenersi pedisesequamente alle istruzioni per completare l'installazione.

ESPAÑOL Visite www.iconproaudio.com y vaya a la sección de descarga de la página del producto para descargar su controlador. Siga las instrucciones paso a paso para completar la instalación.

日本語 www.iconproaudio.com にアクセスし、製品ページのダウンロードセクションにアクセスして、ドライバーをダウンロードしてください。段階ごとの指示に従って、インストールを完了します。

中文（繁体）請訪問 www.iconproaudio.com.cn 並轉到產品頁的下載部分下載其驅動程序。按照步驟說明完成安裝。


中文（简体）请访问 www.iconproaudio.com.cn 并转到产品页的下載部分下載其驅動程序。按照步驟說明完成安裝。

ENGLISH Connect Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live to your Mac with the / USB cable provided

FRANÇAIS Connectez l'interface audio Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live à votre Mac à l'aide du cordon USB fourni

DEUTSCHE Schließen Sie Ihren Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live mithilfe des mitgelieferten Kabels an Ihren Mac

ITALIANO Collegare Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live a su Mac usando il cable / USB suministrato



ENGLISH Connect Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live to your PC with the / USB cable provided when "Connect your Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live" instruction appears during the driver installation.

FRANÇAIS Connectez l'interface audio Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live à votre ordinateur à l'aide du cordon USB fourni lorsque « Connectez votre interface audio Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live » s'affiche en cours d'installation du pilote.

DEUTSCHE Schließen Sie den Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an den PC, wenn während der Treiberinstallation der Hinweis „Ihren Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live anschließen“ erscheint.

ITALIANO Collegare Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live al PC con il cavo USB fornito quando viene visualizzata l'istruzione "Collegare Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live" durante l'installazione del driver.

ENGLISH Launch the software control panel and set up your audio settings

FRANÇAIS Lancez le panneau de commandes du logiciel puis configurez les paramètres audio

DEUTSCHE Starten Sie das Software-Bedienfeld und nehmen Sie Ihre Audioeinstellungen vor

ITALIANO Lanciare il pannello di controllo del software e regolare le impostazioni audio



ENGLISH Open the "Mac" folder and copy the "ProDrive4" software control panel shortcut logo to your desktop. Double click it to launch the software control panel.

FRANÇAIS Ouvrez le répertoire « Mac » puis copiez l'icône de raccourci du panneau de commandes du logiciel «ProDrive4» sur votre bureau. Effectuez un double clic dessus pour lancer le panneau de commandes du logiciel.

DEUTSCHE Öffnen Sie den „Mac“ Ordner und kopieren Sie das Verknüpfungslogo des „ProDrive4“ Software-Bedienfelds auf Ihr Desktop. Doppelklicken Sie darauf, um das Software-Bedienfeld zu starten.

ITALIANO Aprire la cartella "Mac" e copiare il logo del collegamento del pannello di controllo del software "ProDrive4" sul desktop. Fare doppio clic per lanciare il pannello di controllo del software.

ESPAÑOL Abra la carpeta "Mac" y copie el logo de acceso directo del panel de control de software "ProDrive4" en el escritorio. Haga "doble-clic" sobre este para ejecutar el panel de control de software.

日本語 「Mac」フォルダを開いて「ProDrive4」ソフトウェアコントロールパネルのショートカットアイコンをデスクトップにコピーします。ショートカットアイコンをダブルクリックしてソフトウェアコントロールパネルを起動します。

中文（繁体）打開「Mac」文件夾並將「ProDrive4」軟件控制面板「圖標複製到桌面上。雙擊它可啟動軟件控制面板。


中文（简体）打开「Mac」文件夾并将「ProDrive4」软件控制面板「图标复制到桌面上。双击它可启动软件控制面板。

ESPAÑOL Ejecute el panel de control de software y configure los justes de audio

日本語 ソフトウェアのコントロールパネルの起動およびオーディオ設定のセットアップ

DEUTSCHE 啟動軟件控制面板並設置音頻設置

中文（繁体）启动软件控制面板并设置音频设置



ENGLISH Double click the "ProDrive4" logo located on the task bar to launch the software control panel. Set up your audio settings accordingly.

FRANÇAIS Effectuez un double clic sur l'icône «ProDrive4» située dans la barre des tâches pour lancer le panneau de commandes du logiciel. Configurez les paramètres audio en conséquence.

DEUTSCHE Doppelklicken Sie auf das „ProDrive4“ Logo in der Taskleiste, um das Software-Bedienfeld zu starten. Nehmen Sie entsprechend Ihre Audioeinstellungen vor.

ITALIANO Fare doppio clic sul logo "ProDrive4" posizionato sulla barra degli strumenti per lanciare il pannello di controllo del software. Regolare le impostazioni audio.


ESPAÑOL Haga "doble-clic" sobre el logo "ProDrive4" situado en la barra de tareas para ejecutar el panel de control de software. Configure las opciones de audio consecuentemente.

日本語 タスクバーの「ProDrive4」ロゴをダブルクリックし、ソフトウェアコントロールパネルを起動します。オーディオ設定を適宜にセットアップします。

中文（繁体）雙擊桌面上的「ProDrive4」圖標，啟動軟件控制面板。設置相應的音頻設置。

中文（简体）双击桌面上的「ProDrive4」图标，启动软件控制面板。设置相应的音频设置。

- 🇬🇧 Set up your “Hardware Inputs” and “Software Outputs”
- 🇫🇷 Configuration du « Entrées matérielles » et du « Sorties logicielles »
- 🇩🇪 Einstellungen für den „Hardware Eingänge“ und „Softwareausgänge“
- 🇮🇹 Impostazione di “Ingressi hardware” e “uscite software”



- 🇬🇧 Connect external hardware
- 🇫🇷 Raccordement d'un périphérique externe
- 🇩🇪 Anschluss externer Hardware
- 🇮🇹 Collegamento hardware esterno

ENGLISH Connect your input devices such as microphones and guitars to the input connectors of Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live ; monitors, speakers and headphones to the output connectors accordingly.

Models	Inputs	Outputs	Headphones
Cube4Nano Live	2Mics/Inst, stereo mobile phone ins MIDI I/O	2 Line Outs, stereo mobile phone Outs	1 x stereo headphone
UPorts4 Live	2Mics/Inst, stereo mobile phone ins MIDI I/O	2 Line Outs, stereo mobile phone Outs	1 x stereo headphone
MobileR Live	1 Mic in and 1 Guitar in	2 x Line outs or 1 x Stereo out	1 x stereo headphone
MicU Live	1 Mic in	2 x Line outs or 1 x Stereo out	1 x stereo headphone
MobileU Live	2Mics/Inst, stereo mobile phone ins MIDI I/O	2 Line Outs, stereo mobile phone Outs	1 x stereo headphone
Utrack Live	2Mics/Inst, stereo mobile phone ins MIDI I/O	2 Line Outs, stereo mobile phone Outs	1 x stereo headphone
Uports2 Live	1 Mic in and 1 Guitar in	2 x Line outs or 1 x Stereo out	1 x stereo headphone
MobileU mini Live	1 Mic in and 1 Guitar in	2 x Line outs or 1 x Stereo out	1 x stereo headphone
Cube2Nano Live	1 Mic in and 1 Guitar in	2 x Line outs or 1 x Stereo out	1 x stereo headphone
VH4 Live	2Mics/Inst, stereo mobile phone ins MIDI I/O	2 Line Outs, stereo mobile phone Outs	1 x stereo headphone
Duo22 Live	1 Mic in and 1 Guitar in	2 x Line outs or 1 x Stereo out	1 x stereo headphone
Duo44 Live	2Mics/Inst, stereo mobile phone ins MIDI I/O	2 Line Outs, stereo mobile phone Outs	1 x stereo headphone

日本語 マイクやギターなどの入力デバイスを Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live の入力コネクタに接続し、モニター、スピーカー、およびヘッドフォンを出力接続に適宜に接続します。

モデル	入力	出力	ヘッドフォン
Cube4Nano Live	2 Mic/ ステレオ入力 MIDI I/O	2 ライン出力、ステレオ携帯電話出力	ステレオヘッドフォン×1
UPorts4 Live	2 Mic/2 ステレオ入力 MIDI I/O	2 ライン出力、ステレオ携帯電話出力	ステレオヘッドフォン×1
MobileR Live	Mic 入力×1 とギター入力×1	ライン出力×2 または 1×ステレオ出力	ステレオヘッドフォン×1
MicU Live	Mic 入力×1	ライン出力×2 または 1×ステレオ出力	ステレオヘッドフォン×1
MobileU Live	2 Mic/ ステレオ入力 MIDI I/O	2 ライン出力、ステレオ携帯電話出力	ステレオヘッドフォン×1
Utrack Live	2 Mic/ ステレオ入力 MIDI I/O	2 ライン出力、ステレオ携帯電話出力	ステレオヘッドフォン×1
Uports2 Live	Mic 入力×1 とギター入力×1	ライン出力×2 または 1×ステレオ出力	ステレオヘッドフォン×1
MobileU mini Live	Mic 入力×1 とギター入力×1	ライン出力×2 または 1×ステレオ出力	ステレオヘッドフォン×1
Cube2Nano Live	Mic 入力×1 とギター入力×1	ライン出力×2 または 1×ステレオ出力	ステレオヘッドフォン×1
VH4 Live	2 Mic/ ステレオ入力 MIDI I/O	2 ライン出力、ステレオ携帯電話出力	ステレオヘッドフォン×1
Duo22 Live	Mic 入力×1 とギター入力×1	ライン出力×2 または 1×ステレオ出力	ステレオヘッドフォン×1
Duo44 Live	2 Mic/ ステレオ入力 MIDI I/O	2 ライン出力、ステレオ携帯電話出力	ステレオヘッドフォン×1

- 🇬🇧 Configure su “Entradas de hardware” y “Salidas del software”
- 🇫🇷 「ハードウェア入力」および「ソフトウェア出力」のセットアップ
- 🇩🇪 設置硬件軟件の輸入輸出。
- 🇮🇹 設置硬件软件的输入输出。



- 🇬🇧 Conecte el hardware externo
- 🇫🇷 外部ハードウェアの接続
- 🇩🇪 連接外部硬件。
- 🇮🇹 連接外部硬件


FRANÇAIS Connectez vos périphériques d'entrée tels qu'un microphone ou une guitare aux connecteurs d'entrée de l'interface audio Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live ; raccordez les moniteurs, haut-parleurs et casques d'écoute aux connecteurs de sortie respectifs.

Modèles	Connecteurs d'entrée	Connecteurs de sortie	Casque d'écoute
Cube4Nano Live	2 connecteurs Microphone/ ins téléphone portable stéréo MIDI I/O	Sortie de 2 lignes, sortie de téléphonie mobile stéréophonique	1 connecteur stéréo pour écouteurs
UPorts4 Live	2 connecteurs Microphone/ ins téléphone portable stéréo MIDI I/O	Sortie de 2 lignes, sortie de téléphonie mobile stéréophonique	1 connecteur stéréo pour écouteurs
MobileR Live	1 connecteur d'entrée pour microphone et 1 connecteur d'entrée pour guitare	2 connecteurs de sortie Ligne ou 1 connecteur stéréo pour écouteurs	1 connecteur stéréo pour écouteurs
MicU Live	1 connecteur d'entrée pour microphone	2 connecteurs de sortie Ligne ou 1 connecteur stéréo pour écouteurs	1 connecteur stéréo pour écouteurs
MobileU Live	2 connecteurs Microphone/ ins téléphone portable stéréo MIDI I/O	Sortie de 2 lignes, sortie de téléphonie mobile stéréophonique	1 connecteur stéréo pour écouteurs
Utrack Live	2 connecteurs Microphone/ ins téléphone portable stéréo MIDI I/O	Sortie de 2 lignes, sortie de téléphonie mobile stéréophonique	1 connecteur stéréo pour écouteurs
Uports2 Live	1 connecteur d'entrée pour microphone et 1 connecteur d'entrée pour guitare	2 connecteurs de sortie Ligne ou 1 connecteur stéréo pour écouteurs	1 connecteur stéréo pour écouteurs
MobileU mini Live	1 connecteur d'entrée pour microphone et 1 connecteur d'entrée pour guitare	2 connecteurs de sortie Ligne ou 1 connecteur stéréo pour écouteurs	1 connecteur stéréo pour écouteurs
Cube2Nano Live	1 connecteur d'entrée pour microphone et 1 connecteur d'entrée pour guitare	2 connecteurs de sortie Ligne ou 1 connecteur stéréo pour écouteurs	1 connecteur stéréo pour écouteurs
VH4 Live	2 connecteurs Microphone/ ins téléphone portable stéréo MIDI I/O	Sortie de 2 lignes, sortie de téléphonie mobile stéréophonique	1 connecteur stéréo pour écouteurs
Duo22 Live	1 connecteur d'entrée pour microphone et 1 connecteur d'entrée pour guitare	2 connecteurs de sortie Ligne ou 1 connecteur stéréo pour écouteurs	1 connecteur stéréo pour écouteurs
Duo44 Live	2 connecteurs Microphone/ ins téléphone portable stéréo MIDI I/O	Sortie de 2 lignes, sortie de téléphonie mobile stéréophonique	1 connecteur stéréo pour écouteurs

DEUTSCHE Schließen Sie Ihre Eingangsgeräte, z.B. Mikrofone / Und Gitarren an die Eingangs- Konnektoren des Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live ; Monitore, Lautsprecher und Kopfhörer entsprechend an die Ausgangs-Konnektoren.

Modelle	Eingänge	Ausgänge	Kopfhörer
Cube4Nano Live	2 x Mic/Stereo-Handy-Ins MIDI I/O	Linie 2 in stereo, ausgabe für handys MIDI I/O	1 x Stereo Kopfhörer
UPorts4 Live	2 x Mic/2 x Stereo-Handy-Ins MIDI I/O	Linie 2 in stereo, ausgabe für handys MIDI I/O	1 x Stereo Kopfhörer
MobileR Live	1 Mic In und 1 Gitarre In	2 x Line Out oder 1 x Stereo Out	1 x Stereo Kopfhörer
MicU Live	1 Mic In	2 x Line Out oder 1 x Stereo Out	1 x Stereo Kopfhörer
MobileU Live	2 x Mic/Stereo-Handy-Ins MIDI I/O	Linie 2 in stereo, ausgabe für handys MIDI I/O	1 x Stereo Kopfhörer
Utrack Live	2 x Mic/Stereo-Handy-Ins MIDI I/O	Linie 2 in stereo, ausgabe für handys MIDI I/O	1 x Stereo Kopfhörer
Uports2 Live	1 Mic In und 1 Gitarre In	2 x Line Out oder 1 x Stereo Out	1 x Stereo Kopfhörer
MobileU mini Live	1 Mic In und 1 Gitarre In	2 x Line Out oder 1 x Stereo Out	1 x Stereo Kopfhörer
Cube2Nano Live	1 Mic In und 1 Gitarre In	2 x Line Out oder 1 x Stereo Out	1 x Stereo Kopfhörer
VH4 Live	2 x Mic/Stereo-Handy-Ins MIDI I/O	Linie 2 in stereo, ausgabe für handys MIDI I/O	1 x Stereo Kopfhörer
Duo22 Live	1 Mic In und 1 Gitarre In	2 x Line Out oder 1 x Stereo Out	1 x Stereo Kopfhörer
Duo44 Live	2 x Mic/Stereo-Handy-Ins MIDI I/O	Linie 2 in stereo, ausgabe für handys MIDI I/O	1 x Stereo Kopfhörer

- 🇬🇧 Set up your DAW audio settings
- 🇫🇷 Configuration des paramètres audio DAW
- 🇩🇪 DAW Audioeinstellungen vornehmen
- 🇮🇹 Regolazione delle impostazioni audio DAW



ENGLISH Open your DAW, set up the audio settings and select "ICON_Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live " as your audio input and output device.

FRANÇAIS Ouvrez votre DAW, configurez les paramètres audio puis définissez « ICON_Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live » comme périphérique d'entrée et de sortie audio.

DEUTSCHE Öffnen Sie Ihre DAW, nehmen Sie die Audioeinstellungen vor und wählen Sie „ ICON_Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live " als Ihr Audioeingangs- und Audioausgangsgesät.

ITALIANO Aprire DAW, regolare le impostazioni audio quindi selezionare " ICON_Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live " come dispositivo di ingresso e / Uscita audio.


ESPAÑOL Conecte sus dispositivos de entrada como micrófonos y guitarras en los conectores de entrada del Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live ; monitores, altavoces y auriculares a los correspondientes conectores de salida.

Modelos	Entradas	Salidas	Auriculares
Cube4Nano Live	2 entradas Mic/ins de teléfono móvil estéreo MIDI I/O	2 linea di uscita, stereo	1 auriculares estéreo
UPorts4 Live	2 entradas Mic/ ins de teléfono móvil estéreo MIDI I/O	2 linea di uscita, stereo	1 x auriculares estéreo
MobileR Live	1 entrada Mic y 1 entrada Guitarra	2 salidas 'Line' o 1 salida estéreo	1 auriculares estéreo
MicU Live	1 entrada Mic	2 salidas 'Line' o 1 salida estéreo	1 auriculares estéreo
MobileU Live	2 entradas Mic/ins de teléfono móvil estéreo MIDI I/O	2 linea di uscita, stereo	1 auriculares estéreo
Utrack Live	2 entradas Mic/ins de teléfono móvil estéreo MIDI I/O	2 linea di uscita, stereo	1 auriculares estéreo
Uports2 Live	1 entrada Mic y 1 entrada Guitarra	2 salidas 'Line' o 1 salida estéreo	1 auriculares estéreo
MobileU mini Live	1 entrada Mic y 1 entrada Guitarra	2 salidas 'Line' o 1 salida estéreo	1 auriculares estéreo
Cube2Nano Live	1 entrada Mic y 1 entrada Guitarra	2 salidas 'Line' o 1 salida estéreo	1 auriculares estéreo
VH4 Live	2 entradas Mic/ins de teléfono móvil estéreo MIDI I/O	2 linea di uscita, stereo	1 auriculares estéreo
Duo22 Live	1 entrada Mic y 1 entrada Guitarra	2 salidas 'Line' o 1 salida estéreo	1 auriculares estéreo
Duo44 Live	2 entradas Mic/ins de teléfono móvil estéreo MIDI I/O	2 linea di uscita, stereo	1 auriculares estéreo

中文（繁体） 把麥克風和吉他的輸入設備連接到 Cube4Nano Live/UPorts4 Live/MobileR Live/MicU Live/MobileU Live/ Utrack Live/Uports2 Live/MobileU mini Live/Cube2Nano Live/VH4 Live/Duo22 Live/Duo44 Live 的輸入接口；相應地把監聽器、音響和耳機連接到輸出接口

類型	輸入	輸出	耳機
Cube4Nano Live	2 X 麥克風 / 樂器，立體聲智能手機輸入 MIDI I/O	2 X 線性輸出，立體聲只能手機輸出	1 X 立體聲耳機
UPorts4 Live	2 X 麥克風 / 樂器，立體聲智能手機輸入 MIDI I/O	2 X 線性輸出，立體聲只能手機輸出	1 X 立體聲耳機
MobileR Live	1 麥克風輸入 與 1 吉他輸入	2 x 線性輸出 或 1 x 立體聲輸出	1 X 立體聲耳機
MicU Live	1 麥克風輸入	2 x 線性輸出 或 1 x 立體聲輸出	1 X 立體聲耳機
MobileU Live	2 X 麥克風 / 樂器，立體聲智能手機輸入 MIDI I/O	2 X 線性輸出，立體聲只能手機輸出	1 X 立體聲耳機
Utrack Live	2 X 麥克風 / 樂器，立體聲智能手機輸入 MIDI I/O	2 X 線性輸出，立體聲只能手機輸出	1 X 立體聲耳機
Uports2 Live	1 麥克風輸入 與 1 吉他輸入	2 x 線性輸出 或 1 x 立體聲輸出	1 X 立體聲耳機
MobileU mini Live	1 麥克風輸入 與 1 吉他輸入	2 x 線性輸出 或 1 x 立體聲輸出	1 X 立體聲耳機
Cube2Nano Live	1 麥克風輸入 與 1 吉他輸入	2 x 線性輸出 或 1 x 立體聲輸出	1 X 立體聲耳機
VH4 Live	2 X 麥克風 / 樂器，立體聲智能手機輸入 MIDI I/O	2 X 線性輸出，立體聲只能手機輸出	1 X 立體聲耳機
Duo22 Live	1 麥克風輸入 與 1 吉他輸入	2 x 線性輸出 或 1 x 立體聲輸出	1 X 立體聲耳機
Duo44 Live	2 X 麥克風 / 樂器，立體聲智能手機輸入 MIDI I/O	2 X 線性輸出，立體聲只能手機輸出	1 X 立體聲耳機

- 🇬🇧 Configure las opciones de audio DAW
- 🇫🇷 DAW オーディオ設定のセットアップ
- 🇩🇪 設置您的 DAW 音頻設置
- 🇮🇹 设置您的 DAW 音频设置



ESPAÑOL Abra su DAW (Estación de trabajo de Audio Digital), configure las opciones de audio y seleccione "ICON_Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live " como su entrada de audio y como dispositivo de salida.

日本語 DAWを開き、オーディオ設定をセットアップしてから、オーディオ入力および出力用デバイスとして "Cube4Nano Live / Uports4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live " を選択します。

中文（繁体） 打開 DAW，設置音頻設置，然後選擇 "ICON_Cube4Nano Live/UPorts4 Live/MobileR Live/ MicU Live/MobileU Live/Utrack Live/Uports2 Live/MobileU mini Live/Cube2Nano Live/VH4 Live/Duo22 Live/Duo44 Live" 作為音頻輸入和輸出設備。

中文（简体） 打开 DAW，设置音频设置，然后选择 "ICON_Cube4Nano Live/UPorts4 Live/MobileR Live/ MicU Live/MobileU Live/Utrack Live/Uports2 Live/MobileU mini Live/Cube2Nano Live/VH4 Live/Duo22 Live/Duo44 Live" 作为音频输入和输出设备。

ITALIANO Collegare i dispositivi di ingresso, quali microfoni e chitarre, agli spinotti di ingresso di Cube4Nano Live / UPorts4 Live / MobileR Live / MicU Live / MobileU Live / Utrack Live / Uports2 Live / MobileU mini Live / Cube2Nano Live / VH4 Live / Duo22 Live / Duo44 Live , mentre i monitor, diffusori e cuffie vanno collegati agli spinotti di uscita in modo corretto.

Modelli	Ingressi	Uscite	Cuffie
Cube4Nano Live	2 x Mic/stereo mobile phone ins MIDI I/O	Keluaran 2 kabel, keluaran telepon stereo	1 x cuffie stereo
UPorts4 Live	2 x Mic/ stereo mobile phone ins MIDI I/O	Keluaran 2 kabel, keluaran telepon stereo	1 x cuffie stereo
MobileR Live	1 Mic in e 1 Chitarra in	2 x Line out o 1 x Stereo Out	1 x cuffie stereo
MicU Live	1 Mic in	2 x Line out o 1 x Stereo Out	1 x cuffie stereo
MobileU Live	2 x Mic/stereo mobile phone ins MIDI I/O	Keluaran 2 kabel, keluaran telepon stereo	1 x cuffie stereo
Utrack Live	2 x Mic/stereo mobile phone ins MIDI I/O	Keluaran 2 kabel, keluaran telepon stereo	1 x cuffie stereo
Uports2 Live	1 Mic in e 1 Chitarra in	2 x Line out o 1 x Stereo Out	1 x cuffie stereo
MobileU mini Live	1 Mic in e 1 Chitarra in	2 x Line out o 1 x Stereo Out	1 x cuffie stereo
Cube2Nano Live	1 Mic in e 1 Chitarra in	2 x Line out o 1 x Stereo Out	1 x cuffie stereo
VH4 Live	2 x Mic/stereo mobile phone ins MIDI I/O	Keluaran 2 kabel, keluaran telepon stereo	1 x cuffie stereo
Duo22 Live	1 Mic in e 1 Chitarra in	2 x Line out o 1 x Stereo Out	1 x cuffie stereo
Duo44 Live	2 x Mic/stereo mobile phone ins MIDI I/O	Keluaran 2 kabel, keluaran telepon stereo	1 x cuffie stereo

中文（简体） 把麦克风和吉他的输入设备连接到 Cube4Nano Live/UPorts4 Live/MobileR Live/MicU Live/MobileU Live/ Utrack Live/Uports2 Live/MobileU mini Live/Cube2Nano Live/VH4 Live/Duo22 Live/Duo44 Live 的输入接口；相应地把监听器、音响和耳机连接到输出接口

类型	输入	输出	耳机
Cube4Nano Live	2 X 麦克风 / 乐器，立体声智能手机输入 MIDI I/O	2 X 线性输出，立体声只能手机输出	1 X 立体声耳机
UPorts4 Live	2 X 麦克风 / 乐器，立体声智能手机输入 MIDI I/O	2 X 线性输出，立体声只能手机输出	1 x 立体声耳机
MobileR Live	1 麦克风输入 与 1 吉他输入	2 x 线性输出 或 1 x 立体声输出	1 x 立体声耳机
MicU Live	1 麦克风输入	2 x 线性输出 或 1 x 立体声输出	1 x 立体声耳机
MobileU Live	2 X 麦克风 / 乐器，立体声智能手机输入 MIDI I/O	2 X 线性输出，立体声只能手机输出	1 x 立体声耳机
Utrack Live	2 X 麦克风 / 乐器，立体声智能手机输入 MIDI I/O	2 X 线性输出，立体声只能手机输出	1 x 立体声耳机
Uports2 Live	1 麦克风输入 与 1 吉他输入	2 x 线性输出 或 1 x 立体声输出	1 x 立体声耳机
MobileU mini Live	1 麦克风输入 与 1 吉他输入	2 x 线性输出 或 1 x 立体声输出	1 x 立体声耳机
Cube2Nano Live	1 麦克风输入 与 1 吉他输入	2 x 线性输出 或 1 x 立体声输出	1 x 立体声耳机
VH4 Live	2 X 麦克风 / 乐器，立体声智能手机输入 MIDI I/O	2 X 线性输出，立体声只能手机输出	1 x 立体声耳机
Duo22 Live	1 麦克风输入 与 1 吉他输入	2 x 线性输出 或 1 x 立体声输出	1 x 立体声耳机
Duo44 Live	2 X 麦克风 / 乐器，立体声智能手机输入 MIDI I/O	2 X 线性输出，立体声只能手机输出	1 x 立体声耳机