

iCON

studio
monitor



SX-3A

Système de haut-parleurs 3.5" de la série Studio

SX-4A

Système de haut-parleurs 4.5" de la série Studio

SX-5A

Système de haut-parleurs 5.5" de la série Studio

SX-6A

Système de haut-parleurs 6.5" de la série Studio

SX-8A

Système de haut-parleurs 8.5" de la série Studio

Manuel de l'utilisateur



EN16549

 CAUTION  RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL ATTENTION: POUR EVITER LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE AUCUN ENTRETIEN DE PIECES INTERIEURES PAR L'USAGER. CONFIER L'ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIE. AVIS: POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE EXPOSEZ PAS CET ARTICLE A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE	  The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure, that may be of sufficient magnitude to electric shock to persons. Le symbole clair avec point de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence à l'intérieur du coffret de voltage dangereux non isolé d'ampleur suffisante. exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance. Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est employé pour alerter les utilisateurs de la présence d'instructions importantes pour le fonctionnement et l'entretien (service) dans le livret d'instruction accompagnant l'appareil.
---	--

ATTENTION: Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas ôter le couvercle ou le dos du boîtier. Cet appareil ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Le signe avec un éclair dans un triangle prévient l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse et non isolée dans l'appareil. Cette tension constitue un risque d'électrocution. Le signe avec un point d'exclamation dans un triangle prévient l'utilisateur d'instructions importantes relatives à l'utilisation et à la maintenance du produit.

Consignes de sécurité importantes

1. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Conserver ces instructions pour toute lecture ultérieure.
3. Lisez avec attention toutes les consignes de sécurité.
4. Suivez les instructions du fabricant.
5. Ne pas utiliser cet appareil près d'une source liquide ou dans un lieu humide.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un tissu humide.
7. Veillez à ne pas obstruer les fentes prévues pour la ventilation de l'appareil. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près d'une source de chaleur (radiateurs, etc.) ou de tout équipement susceptible de générer de la chaleur (amplificateurs de puissance par exemple).
9. Ne pas retirer la terre du cordon secteur ou de la prise murale. Les fiches canadiennes avec polarisation (avec une lame plus large) ne doivent pas être modifiées. Si votre prise murale ne correspond pas au modèle fourni, consultez votre électricien.
10. Protégez le cordon secteur contre tous les dommages possibles (pincement, tension, torsion, etc.). Veillez à ce que le cordon secteur soit libre, en particulier à sa sortie du boîtier.
11. Déconnectez l'appareil du secteur en présence d'orage ou lors de périodes d'inutilisation prolongées.
12. Consultez un service de réparation qualifié pour tout dysfonctionnement (dommage sur le cordon secteur, baisse de performances, exposition à la pluie, projection liquide dans l'appareil, introduction d'un objet dans le boîtier, etc.).

Introduction	1
Contenu de la boîte	1
Enregistrement de votre produit ICON Pro Audio sur votre compte personnel	2
Caractéristiques	3
Présentation du panneau avant	4
Présentation du panneau arrière	5
Configuration de votre système de haut-parleurs de série SX	6-7
Présentation du système de haut-parleurs de série SX	6
Disposition du système de haut-parleurs de série SX	6
Orientation des haut-parleurs	7
Réverbération	7
Raccordement de votre système de haut-parleurs de série SX	8
Raccordements rapides	8
Mode opératoire de votre système de haut-parleurs de série SX	9-10
Contrôle de la série SX et panneau de connecteurs	9
Alimentation du système de haut-parleurs de série SX	9
Les méthodes d'installation qui entraînent des bourdonnements !	9
Le panneau arrière : Les connecteurs d'entrée et de sortie	10
Spécifications	11
Entretien et réparations	12

Introduction

Nous vous remercions de votre récente acquisition du système de haut-parleurs de série ICON SX, Nous pensons sincèrement que ce produit vous comblera pendant des années mais, si quelque chose ne vous convient pas, nous y nous efforcerons d'y remédier.

Au fil de ces pages vous découvrirez une description détaillée des caractéristiques du système de haut-parleurs de série SX ainsi qu'une visite guidée à travers leurs panneaux avant et arrière, des instructions de configuration et d'utilisation étape par étape ainsi que toutes les spécifications.

Veuillez enregistrer le produit sur notre site Web à l'aide du lien www.iconproaudio.com/registration :

Vous trouverez également une carte de garantie ; n'oubliez pas de la remplir et de l'envoyer afin de pouvoir être aidé en ligne sur le lien : www.iconproaudio.com. Nous pouvons ainsi vous communiquer des informations mises à jour concernant ces produits mais aussi sur d'autres produits ICON. Comme pour la plupart des appareils électroniques, nous vous conseillons de conserver l'emballage original. Dans le cas très improbable ou vous deviez renvoyer ce produit, nous réclamerions l'emballage original (ou un équivalent raisonnable).

Avec des soins appropriés et une aération suffisante, votre système de haut-parleurs de série SX vous offrira de nombreuses années de service. Nous vous conseillons d'enregistrer votre numéro de série dans l'espace ci-dessous à titre de référence future.

Contenu de la boîte

- 1 système de haut-parleurs de série SX.
 - Ce mode d'emploi.
 - 1 cordon d'alimentation.
 - 4 pieds en caoutchouc pour le moniteur « VasorbTM ».
- (Non-inclus dans SX-3A et SX4A dans certaines régions)



Enregistrement de votre produit ICON Pro Audio sur votre compte personnel

1. Vérifiez le numéro de série de votre appareil

Allez sur <http://iconproaudio.com/registration> ou numérisez le code QR ci-dessous.



Saisissez le numéro de série de votre appareil et les autres informations demandées à l'écran. Cliquez sur « Submit ».

Un message apparaîtra avec des informations sur votre appareil, telles que le nom du modèle et son numéro de série. Cliquez sur « Register this device to my account » ou si vous voyez un autre message, veuillez communiquer avec notre équipe de service après-vente.

2. Ouvrez une session sur votre page de compte personnel ou inscrivez-vous en tant que nouvel utilisateur


Utilisateur existant : Veuillez vous connecter à votre page d'utilisateur personnelle en saisissant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Nouvel utilisateur : Veuillez cliquer sur « Sign Up » et remplir toutes les informations.

3. Télécharger tous les documents utiles

Tous les appareils enregistrés sous votre compte apparaîtront sur cette page. Chaque produit sera répertorié avec tous ses fichiers disponibles au téléchargement, tels que les pilotes, les micrologiciels, les modes d'emploi en différentes langues et les progiciels, etc. Veuillez vous assurer que vous avez téléchargé les fichiers nécessaires, tels que le pilote, avant de commencer l'installation de l'appareil.




Caractéristiques



Le système de haut-parleurs de série ICON SX offre une réponse régulière, précise et agréable à l'ouïe. Vous trouverez ci-dessous la liste des fonctionnalités principales de ce produit :

- Compact et puissant, avec une reproduction fidèle du son.
- Le moniteur de contrôle audio à deux voies avec un boîtier prérégulé permet un contrôle extrêmement précis de vos enregistrements en studio, postproduction et dans les applications multimédia.
- Le dôme de 1" en soie avec aimant néodyme, dissipateur thermique et refroidissement au ferrofluide offre une douce réponse en fréquence élevée.
- Le caisson de graves en butyle copolymère offre une faible réponse en fréquence contrôlée et délicate.
- Module d'amplification biamplificateur intégré pour les conducteurs de basses et hautes fréquences.
 - SX-3A – hautes fréquences : 10 W / basses fréquences : 15 W.
 - SX-4A – hautes fréquences : 15 W / basses fréquences : 25 W.
 - SX-5A – hautes fréquences : 30 W / basses fréquences : 60 W.
 - SX-6A – hautes fréquences : 40 W / basses fréquences : 80 W.
 - SX-8A – hautes fréquences : 60 W / basses fréquences : 120 W.
- Le répartiteur actif emploie une conception multipolaire pour une réponse linéaire de bas en haut.
- Le connecteur d'entrée XLR équilibré et les connecteurs RCA non équilibrés simplifient le raccordement à toute source audio -10 dBV ou +4 dB.(Pour SX-5A/6A/8A entrée RCA uniquement pour SX-3A et SX-4A)
- Blindage A/V pour les applications multimédia avec contrôle précis depuis un moniteur CRT.
- Solide construction en fibres à densité moyenne.
- 4 pieds en caoutchouc pour le moniteur « VASORBTM ».

Présentation du panneau avant



① Tweeter avec dôme en soie de 1"

Le dôme en soie produit une douce réponse en fréquence élevée, l'aimant en néodyme refroidi par ferrofluide et le dissipateur thermique délivrent une haute puissance.

② Conducteur de basses fréquences

Transducteur pour faibles fréquences renforcé à plage étendue.

③ Témoin d'alimentation DEL

Le témoin DEL orange s'allume lorsque l'unité est allumée et prête à l'emploi.


④ Finition

Revêtement en PVC résistant

⑤ Pieds en caoutchouc pour le moniteur « Vasorb™ » (non fournis avec le SX-3A et le SX4A dans certains pays).

Les larges pieds en caoutchouc ICON maintiennent le boîtier immobile même lors de niveaux de pression acoustique élevés.

Présentation du panneau arrière



SX 4A **studio**
monitor

① Connecteur d'entrée XLR équilibré

Il est possible de raccorder un équipement source à ce connecteur équilibré via un cordon standard XLR. (Non équipé sur SX-3A et SX-4A)

② Connecteur d'entrée RCA non équilibré

Permet de raccorder un équipement source dont le signal de -10 dBV est non équilibré.

③ Volume

Permet de contrôler le niveau de sortie du système de haut-parleurs.

④ Sélecteur de tension

Sélecteur de tension d'entrée 110 V / 220 V.

⑤ Commutateur d'alimentation

Permet de mettre en marche/éteindre l'unité.

⑥ Connecteur d'alimentation CA

Permet de raccorder le cordon d'alimentation IEC fourni.


Configuration de votre système de haut-parleurs de série SX

Présentation du système de haut-parleurs de série SX

Le système de haut-parleurs de série SX est une enceinte de proximité disposant d'une conception personnalisée et un conducteur basse fréquence copolymère de 3.5", 4.5", 5.5", 6.5" ou 8.5" et un tweeter de 1" en soie, une bobine acoustique refroidie par ferrofluide et un aimant en néodyme. Le répartiteur du moniteur a été spécialement conçu avec des composants de haute qualité garantissant une fréquence et une réponse en phase linéaires. Le boîtier de la série SX est composé de fibres à densité moyenne. Celle-ci dispose d'évents offrant une réponse aux graves étendue, et avec une conception à faibles turbulences, le conducteur basse fréquence peut se déplacer librement tout en ayant un effet minimal sur l'impédance globale. A l'arrière du boîtier, vous trouvez une riche connectique de connecteurs d'entrée en incluant le connecteur d'entrée équilibré XLR et les connecteurs d'entrée RCA non équilibrés. Ces connecteurs d'entrée sont connectés au module d'amplification biamplicateur intégré de série SX de chaque haut-parleur. Vous trouverez également une commande de réglage du volume du préamplificateur, permettant de régler le niveau de volume principal de l'amplificateur interne.

Disposition du système de haut-parleurs de série SX

Le contrôle de proximité est devenu le choix de plusieurs ingénieurs de studios de petite et de grande taille en raison de la minimisation des effets acoustiques d'une salle. En positionnant le moniteur de contrôle dans le champ proche (près de l'auditeur), il est possible de grandement réduire les effets acoustiques de la pièce.




Lors de l'évaluation des effets acoustiques d'une salle, il est très important de considérer les surfaces réfléchissantes présentes autour de la zone de contrôle. Ces surfaces incluent les tables plates, les miroirs en verre, les cadres, les murs nus et les surfaces de votre console de mélange. Tous les sons réfléchis atteindront éventuellement la position de l'auditeur, mais vu que ceux-ci sont légèrement retardés par rapport à la source, le résultat représente une annulation aléatoire de certaines fréquences ou filtrage en peigne. Si possible, retirez toutes les surfaces réfléchissantes. Vous pouvez installer de la mousse acoustique sur les murs et à proximité des haut-parleurs.

Lors du positionnement des haut-parleurs, il est possible de définir un « triangle de mélange ». Sous cette configuration idéale, l'espace entre le haut-parleur de droite et de gauche est égal à la distance entre l'auditeur et chaque haut-parleur, formant ainsi un triangle équilatéral (tel qu'indiqué sur l'image 1).


Configuration de votre système de haut-parleurs de série SX

Orientation des haut-parleurs

Les haut-parleurs de la série SX peuvent être positionnés horizontalement ou verticalement. Lorsque vous installez les haut-parleurs de manière horizontale, assurez-vous d'installer le tweeter de droite et de gauche vers les extrémités (tel qu'indiqué sur le dessin 2). Ceci permet d'améliorer l'image stéréo et la réponse des basses en améliorant le couplage des conducteurs basses fréquences.




Dessin 2




Réverbération

Lors du choix de la hauteur de votre système de contrôle, veillez à prévenir toute réverbération depuis la surface de la console de mélange (tel qu'indiqué sur le dessin 3). Ces réverbérations atteignent la position de l'auditeur avec un léger décalage par rapport à la source, ce qui se résulte par d'étranges annulations et une réponse globale imprévisible. Visualisez le parcours du son émis par les haut-parleurs puis choisissez une hauteur réduisant les réverbérations qui atteindront la position de l'auditeur (tel qu'indiqué sur le dessin 4). En général, la position idéale se trouve légèrement derrière et au-dessus le raccord du mètre de la console de mélange.



Dessin 3



Dessin 4


Raccordement de votre système de haut-parleurs de série SX

Raccordements rapides

Remarque : Avant d'effectuer les raccordements et de mettre en marche l'unité, gardez en mémoire la règle de mise sous tension des amplificateurs « dernier allumé, premier éteint » (et moniteurs de puissance). Lors de la mise sous tension du système, assurez-vous que tous les raccordements sont effectués, mettez en marche votre mélangeur et autres équipements puis mettez en marche votre système de haut-parleurs série SX. Lors de la mise hors tension, éteignez d'abord votre système de haut-parleurs série SX, votre mélangeur puis les autres équipements.

Les raccordements du système de haut-parleurs série SX peuvent être effectuée sur un des deux panneaux de connecteurs audio arrières (Sauf pour SX-3A et SX-4A). Vous pouvez utiliser les connecteurs d'entrée RCA pour recevoir des signaux non équilibrés de -10 dBu ou des signaux équilibrés XLR de +4 dBu.

Suivez le mode opératoire ainsi que le schéma ci-dessous pour rapidement raccorder l'unité via les connecteurs de sortie libres de contrôle d'une console d'enregistrement standard (telle que la console de mélange Umix de ICON).



- Positionnez les connecteurs de sortie principaux de votre mélangeur sur Minimum.
- Connectez le connecteur de sortie de contrôle gauche du mélangeur au connecteur d'entrée audio pour haut-parleur gauche, raccordez le connecteur de sortie droit du mélangeur au connecteur d'entrée audio pour haut-parleur droit.
- Positionnez la commande de réglage du volume du connecteur d'entrée audio du système de haut-parleurs série SX sur la position 14 heures.
- Diffusez un signal audio (une musique d'un CD par exemple) via votre mélangeur puis réglez le niveau de volume sur un niveau d'écoute confortable.

Mode opératoire de votre système de haut-parleurs de série SX

Contrôle de la série SX et panneau de connecteurs

Le panneau arrière du système de haut-parleurs série SX vous permet de raccorder une source d'alimentation CA et des équipements audio. Le panneau arrière contient également la commande de réglage du volume permettant de régler le niveau de volume principal. La section suivante présente de manière détaillée les commandes et connecteurs des panneaux arrière.




Alimentation du système de haut-parleurs de série SX

Connectez l'unité à une source d'alimentation CA, le système de haut-parleurs série SX est un système de haut-parleurs disposant d'un amplificateur intégré. Assurez-vous de positionner le commutateur d'alimentation principal sur Arrêt puis raccordez le cordon d'alimentation IEC au connecteur d'alimentation CA.

Les méthodes d'installation qui entraînent des bourdonnements !


Lors de l'installation des câbles d'alimentation, veillez à ne pas aligner le cordon d'alimentation CA ou la rallonge parallèlement au cordon audio d'entrée. Ceci permet de réduire les bourdonnements CA émis. Croisez ces câbles à un angle de 90 degrés pour réduire le bourdonnement induit. Utiliser le connecteur d'entrée équilibré XLR du système de haut-parleurs série SX protège davantage contre le bourdonnement induit grâce à la réjection commune (le bourdonnement induit est phase inversée), ce qui permet d'équilibrer le circuit d'entrée.

- ① **Commutateur d'alimentation**
Permet de mettre en marche/éteindre l'unité.
- ② **Connecteur d'alimentation CA**
Permet de raccorder le cordon d'alimentation IEC fourni.
- ③ **Réglage du volume**
La commande de réglage du volume permet de contrôler le niveau de volume principal du système de haut-parleurs série SX. Lors de la première utilisation de l'unité, positionnez la commande de réglage du volume au minimum. Augmentez légèrement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable.




Mode opératoire de votre système de haut-parleurs de série SX


Le panneau arrière : Les connecteurs d'entrée et de sortie



SX 3A



SX 4A



SX 5A/6A/8A

Le système de haut-parleurs série SX dispose d'une riche connectique permettant l'installation d'une variété d'équipements audio tels qu'une console d'enregistrement, un magnétoscope à disque dur, un lecteur CD et la carte son d'un ordinateur. La section suivante présente de manière détaillée les connecteurs d'entrée audio et d'alimentation du système de haut-parleurs série SX.

① Connecteur d'entrée audio XLR équilibré

La série SX est munie d'un connecteur XLR femelle acceptant les signaux audio équilibrés et non équilibrés de +4 dBu. Si vous utilisez un mélangeur disposant d'une sortie XLR équilibrée, il est alors possible d'utiliser un cordon standard XLR. (Non équipé sur SX-3A et SX-4A)

② Connecteurs d'entrée audio RCA non équilibrés

Les connecteurs d'entrée RCA acceptent les signaux non équilibrés de 10dBu depuis les périphériques non équilibrés.

Specifications

	SX-3A	SX-4A	SX-5A	SX-6A	SX-8A
System:	Two-way Active Nearfield monitor	Two-way Active Nearfield monitor	Two-way Active Nearfield monitor	Two-way Active Nearfield monitor	Two-way Active Nearfield monitor
Frequency response:	60Hz to 21KHz	60Hz to 21KHz	45Hz to 21 KHz	40Hz to 21 KHz	35Hz to 21 KHz
Input level for 85dB SPL @1m:	0dBu RMS @ 0dB setting	0dBu RMS @ 0dB setting	-1,4dBu RMS @ 0dB setting	-15dBu RMS @ 0dB setting	-15dBu RMS @ 0dB setting
Power consumption:	Idle: 10W / Max: 35W	Idle: 10W / Max: 60W	Idle: 10W / Max: 110W	Idle: 10W / Max: 140W	Idle: 10W / Max: 170W
Amplifier power:	HF: 10W / LF: 15W	HF: 15W / LF: 25W	HF: 30W / LF: 60W	HF: 40W / LF: 80W	HF: 60W / LF: 120W
Bass principle:	Bass reflex	Bass reflex	Bass reflex	Bass reflex	Bass reflex
Vent tuning frequency:	60Hz	55Hz	45Hz	40Hz	35Hz
Internal cabinet volume:	1.7 liters	3.5 liters	8 liters	12 liters	18 liters
Crossover frequency:	3.2KHz	3.0KHz	2.7KHz	2.6KHz	2.5KHz
Cross slope:			24dB/oct	24dB/oct	24dB/oct
Tweeter:	25mm/1" silkscreen dome plus heat sink and ferrofluid cooling	25mm/1" silkscreen dome plus heat sink and ferrofluid cooling	25mm/1" silk dome plus heat sink and ferrofluid cooling	25mm/1" silk dome plus heat sink and ferrofluid cooling	25mm/1" silk dome plus heat sink and ferrofluid cooling
Woofer:	89mm/3.5" NRSC paper cone and CU-cap on pole piece	114mm/4.5" NRSC paper cone and CU-cap on pole piece	127mm/5.5" PPB cone with aluminum short circuiting ring and rigid cast aluminum basket	152mm/6.5" PPB cone with aluminum short circuiting ring and rigid cast aluminum basket	203mm/8.5" PPB cone with aluminum short circuiting ring and rigid cast aluminum basket
Weight:	2.8Kg (6.2lb)	4.3Kg (9.5lb)	6.5Kg	10Kg	13Kg
Dimensions (W x H x D):	(120 x 180 x 210)mm (4.7 x 7.1 x 8.3) inch	(150 x 230 x 230)mm (5.9 x 9.1 x 9.1) inch	(180 x 300 x 275)mm (7.1 x 11.8 x 10.8) inch	(210 x 320 x 340)mm (8.2 x 12.6 x 13.4) inch	(250 x 370 x 340)mm (9.8 x 14.6 x 13.4) inch

Entretien et réparations

Si vous devez faire réparer votre série SX, suivre ces instructions.

Consultez notre centre d'aide en ligne sur <http://support.iconproaudio.com/hc/en-us>, pour plus d'informations, de connaissances et de téléchargements tels que.

1. FAQ
2. Téléchargements
3. En savoir plus
4. Forum

Le plus souvent, vous trouvez des solutions sur ces pages. Si vous ne trouvez pas une solution, demandez un ticket d'assistance à notre Service à la clientèle en ligne (ACS) via le lien ci-dessous, et notre équipe d'assistance technique vous apportera une aide dès que possible.

Allez à <http://support.iconproaudio.com/hc/en-us>, connectez-vous pour soumettre un ticket ou cliquez sur « Submit a ticket » sans avoir à vous connecter.

Dès réception de votre ticket, notre équipe d'assistance vous aide à résoudre le problème que vous avez avec votre appareil ICON ProAudio.

Pour envoyer des produits défectueux pour réparation:

1. Confirmer que le problème ne provienne pas d'une erreur de manipulation ou de périphériques externes.
2. Conserver ce manuel de l'opérateur. Nous n'en avons pas besoin pour réparer l'unité.
3. Emballer l'unité dans son emballage original y compris la carte et la boîte. Ceci est très important. Si vous avez perdu l'emballage, assurez-vous de bien avoir emballé l'unité. ICON n'est pas responsable de dégâts occasionnés par un emballage qui ne soit pas d'usine.
4. Envoyer au centre de SAV d'ICON ou au bureau des renvois autorisé. Consultez le lien cidessous pour connaître nos centres de services et les points de service de distribution:

Si vous êtes à Hong Kong

Envoyer le produit à :

BUREAU EN ASIE:

**Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre,
No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street,
Fotan,
Sha Tin, N.T., Hong Kong.**

Si vous êtes à North America

Envoyer le produit à :

North America

**Mixware, LLC – U.S. Distributor
11070 Fleetwood Street – Unit F.
Sun Valley, CA 91352; USA
Tel.: (818) 578 4030
Contact: www.mixware.net/help**

Si vous êtes à Europe

Envoyer le produit à :

Sound Service

GmbH European

**Headquarter Moriz-Seeler-
Straße**

3D-12489 Berlin

Telephone: +49 (0)30 707 130-0

Fax: +49 (0)30 707 130-189

**E-Mail: [info@sound-
service.eu](mailto:info@sound-service.eu)**

5. For additional update information please visit our website at:
www.iconproaudio.com



天猫官方旗舰店  天猫店iconproaudio旗舰店	抖音号  抖音iCON艾肯	哔哩哔哩  B站iCONProAudio	微信公众号  微信号iCON-PRO	官方售后QQ  4006311312.114.qq.com
--	--	---	---	--

中国地区用户

Twitter  www.twitter.com/iconproaudio	Instagram  www.instagram.com/iconproaudio	Facebook  www.facebook.com/iconproaudio	Youtube  www.youtube.com/iconproaudio
--	--	---	--

Website  www.iconproaudio.com	Support  support.iconproaudio.com	Dashboard  iconproaudio.com/dashboard/
---	---	---

www.iconproaudio.com